

Disney

KENWOOD

**RÖSTER
TOSTER
SKRUDINTUVA**



Model
Modelis **TT450**

OLULINE INFO

- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
 - Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarbel. Kõik teised kasutusviisid on sobimatud ja seetõttu ohtlikud.
 - Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Ärge kasutage seadet tööstuslikul ega kommertseesmärgil.
 - Ärge jätke seadet ilmastikumõjete (vihm, päikesepaiste jne) kätte.
 - Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on heas seisukorras. Kahtluste korral võtke ühendust volitatud hooldustöökohaga.
 - Enne seadme voolu ärku ühendamist veenduge, et kohaliku voolu võrgu pinge vastab seadme põhjalvale andmesildile märgitud pingele.
 - Ühendage seade ainult nõudud pistikupesasse.
 - Sellise pikendusjuhtmete kasutamine, mida seadme tootja ei soovitanud, võib põhjustada traumasid, õnnetusi või teadmata kahjustumist.
 - Ärge puudutage toitejuhtmel kuumade pindade vastepuutuda.
 - Ärge jätke poluvörku ühendatud seadet ilma järelevalveta. Eemaldage pistik kohe pärast kasutamist toitejuhtme pistik pistikupesast.
 - Voidke seade eemal kuumadest pindadest.
 - Enne seadme hooldust või puhastamist eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
 - Ärge jätke seadet ilma järelevalveta laste või teovõimetute isikute käes olemiseks.
-  **ÄRGE PUUDUTAGE TOITETA
SEADET: PÕLETUS OHT**
- Kui toitejuhe on viga saanud, siis see ohuolukordade vältimiseks asendada tootja volitatud hooldustöökohas uue samaväärselisega.
 - Pärast seade, kui olete toitejuhtme pistikupesast ühaldanud ning lasknud seadet maha jahtuda, tuleb seadet puhastada kergelt niisutatud niiskete riietega, millele on tilgatud mõni tilk neutraalset õrna toimeelist puhastusvahendit (ärge kasutage alusteid, mis võivad värvi kahjustada). Ärge kastke seadet vette ega monda teise vedelikku.
 - Ärge puudutage seadet märgade riietega niiskete kätega.
 - Ärge kasutage seadme sisemuse puhastamiseks teravaid metallesemeid.
 - Esimesel kasutuskorral on soovitatav lasta röstiril mõni minut tühjalt töötada. See eemaldab uuele seadmele iseloomuliku lõhna.
 - Seadme välisosad lähevad kasutamise ajal väga kuumaks. Ärge puudutage neid.
 - Ärge pange töötava röstri peale nõusid ega teisi esemeid.
 - Leib või sai võib süttida, seetõttu ärge kasutage röstrit kardinatega teiste kergsüttivate esemete all ega lähedal. Ärge jätke töötavat seadet ilma järelevalveta.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
- Ierīci drīkst lietot tikai tai paredzētajiem mērķiem. Visi citi lietošanas mērķi nav pieļaujami un tāpēc var būt bīstami.
- Ierīce paredzēta lietošanai tikai māj-saimniecībā un nav paredzēta komerc-iāliem vai rūpnieciskiem nolūkiem.
- Nekad neatstājiet ierīci lietū, saulē utt.
- Pārlicinieties, ka izstrādājuma nav bojājumu, kad esat noņēmis ierīci no pakojuma materiālus. Šaubu gadījumā sazinieties ar ražotāja pilnvarotu apkopes darbnīcu.
- Pirms pievienosiet ierīci elektroīk-lam, pārbaudiet, vai uz tās ir uzliktas snītes norādītais spriegums (vai tā ir apakšā) atbilst vietējam elektro-nu spriegumam.
- Vienmēr pievienojiet ierīci uzreizētā elektroīkla kontaktos.
- Ierīces ražotājs nekad neapgarinātāju izmantošanos, jo tas var izraisīt bojājumus un ievainojumus.
- Izvairieties no barošanas vada saskarsmes ar karstām virsmām.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Vienmēr atvienojiet ierīci no elektroīkla tūlīt pēc tās lietošanas. Izvairieties no karstām virsmām.
- Izņemiet ierīces barošanas vada kontaktdakšu no kontaktlīgšanas pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes.
- Nekad neatstājiet ierīci bērniem vai rīcībnespējīgiem cilvēkiem pieejamās vietās.



•NEAIZSKARIET IERĪCES KORPUSU LIETOŠANAS LAIKĀ: APDEDZINĀŠANĀS RISKS.

- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jāp-maina pret jaunu ražotāja ieteiktajā apkopes darbnīcā vai, drošības nolūkos, šī darbu veikšana jānogādā ierīce kvalificētam speciālistam. Pēc lietošanas vada atvienošanas no elektroīkla un pēc visu karsto daļu atdzesēšanas ierīci jātīra tikai ar neabra-zīvu viegli samitrinātu drānu, pievie-nojot to tālāk no pīles vāja mazgāšanas līdzekļa (nekad neļietojiet šķīdinātājus, kuri var būt ļoti krāsu). Nemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķīdumā. Nekad neizmērciet ierīci ar mitrām vai slapjām rokām.
- Neļietojiet ierīces iekšpuses tīrīšanai asus metāla priekšmetus.
- Pirmajā lietošanas reizē ieteicams lietot tosteru (dažas minūtes) tukšu. Ar to pilnīgi novērsīsiet nevēlamo smaku, kura rodas pirmo reizi karsē-jot sildelementu.
- Lietošanas laikā ierīces detaļas kļūst karstas. Izvairieties no saskares ar tām.
- Ierīces lietošanas laikā nelieciet uz tās šķīvjus vai citus priekšmetus.
- Maize var sadegt, tāpēc tosteru ne-drīkst lietot zem aizkariem vai to tu-vumā, kā arī citu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Lietošanas laikā ierīci jāuzrauga.
- Neievietojiet vairāk par divām šķēlēm katrā atverē.

SAUGOS REIKALAVIMAI

- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Visi kiti naudojimo būdai yra netinkami ir pavojingi.
- Prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir jo negalima naudoti komerciniais tikslais.
- Nepalikite prietaiso lauke (lietuje, saulėje ir t.t.).
- Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis nenukentėjęs. Jei kyla įtarimų, susisieki su įgaliota remonto dirbtuve.
- Prieš įjungdami prietaisą į tinklą, įsitikinkite, kad vietinė įtampa atitinka ant prietaiso pažymėtą reikiamą lygį.
- Prietaisą junkite tik į žemintą įtampą.
- Gamintojo nerekomenduotino ilgo laiko laido naudojimas gali sukelti nelaimės, galite nudegti ir susižeiditi patys.
- Stebėkite, kad laido nepriešimęstų prie karštų paviršių.
- Nepalikite įjungto elektros tinklą prietaiso be priežiūros. Baigę naudoti prietaisą visada ištraukite laido kištuką iš lizdo.
- Saugokitės laidą nuo įkaitusių paviršių.
- Valydami prietaisą, visada ištraukite laido kištuką iš lizdo.
- Naikykite prietaisą vaikams ir neveiksniems asmenims nepasiekiamoje vietoje.
- **ĮJUNGO PRIETAISO NELIESKITE RANKOMIS: GALITE NUDEGTI.**
- Jei elektros laidas yra pažeistas, saugumo sumetimais jį turi pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Prietaisą išjungus iš tinklo ir atvėsus, nuvalykite jį šiek tiek drėgnu švelnia šluoste, suvilgyta švelnia valymo priemone (nepašalinkite liklių, kurie gali pakenkti srūvimams). Nemerkite prietaisą į vandens ar kitą skystį.
- Niekuomet neįlikiuote prietaiso drėgnomis šlapiomis rankomis.
- Niekuomet nenaudokite prietaiso vietoje, kur yra aštrių metalinių daiktų. Prieš pirmą naudojimą rekomenduojame skrudintuvo kelioms minutėms įjungti tuščią. Tai pašalins naujam prietaisui būdingą kvapą.
- Įspėjimo veikimo metu išorinis prietaiso paviršius smarkiai įkaista. Nelieskite prietaiso.
- Atjungto skrudintuvo nedėkite indų ar kitų daiktų.
- Duona ar batonas gali užsidegti, todėl nestatykite skrudintuvo po ar šalia užuolaidų ar kitų lengvai užsiliepsnojančių daiktų. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Į kiekvieną angą nedėkite daugiau nei dviejų riekių duonos ar batono.
- Stebėkite, kad prietaiso dalys nesiliestų su vandeniu, nes gali įvykti trumpas sujungimas.
- Įvykus nelaimei, susižeidus ar jei įtariate, kad prietaisas veikia netinkamai, nedelsiant išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Sugedusiu prietaisu nesinaudokite.