



Juhtmevaba mänguripult

nemesis
300
pro



Esmakasutus ja laadimine

Enne esmakasutust laadige mänguripulti aku Playstation 3 konsooli USB-kaabliga ühendades täis. Kui sisselülitatud mänguripulti LED-märgutuled vilguvad tihti, tähendab see seda, et aku hakkab tühjaks saama.

Konsooliga ühildamine

Suunake mänguripulti tagaküljel asuv toitelüliti asendisse ON.

Ühildage mänguripult konsooliga esimesel kasutuskorral; kasutage selleks USB-kaablit ja vajutage nuppu HOME PS.

Kui mänguripult on ühildatud, näitavad mänguripulti LED-märgutuled sellele määratud mänguripulti piirkonda (1-4).

Seejärel eemaldage USB-kaabli eemaldada ja kasutada mänguripulti juhtmevabalt.

Erinupud

TURBO: nupule saab määrata *turbo fire* -režiimi, kui vajutada ühel ajal nuppu TURBO ja nuppu, millele soovite turborežiimi määrata. **CLEAR:** turborežiimi eemaldamiseks vajutage ühel ajal nuppu CLEAR ja määratud nuppu.



Sissevedu
EasyZone Oy
Jousitie 7
20760 Piispanristi
Soome

Koduleht:
www.easyzone.fi

E-post:
asiakaspalvelu@easyzone.fi