

# OBH NORDICA

EST



## TOAST CONTROL

Kasutusjuhend

Mudel 2204



## OBH Nordica röster

Enne röstri esmakasutust lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

### Kasutamine

Asetage röster kuumuskindlale ühtlasele tasapinnale. Ühendage seadme toitejuhtme pistik pistikupessa. Soojendage röstrit enne esimest röstimiskorda ilma leivata, sest röstris võib olla tootmisjääke.

Röstimistugevuse valimiseks keerake aknakese all olevat valitsat. Reguleerimise sujuv. LIGHT tähistab väikseimat (heledaimat) ja DARK suurimat (tumeimat) röstimistugevust. Mida suurema röstimistugevuse valite, seda pikem on röstimisajag. Pange tähele, et kuiv leib valmib kiiremini kui värske. Pange leiva- või saia- röstrisse ja vajutage liuglüliti alla, kuni see lukustub.

**PANGE TÄHELE! Kui röstri toitejuhtme pistik ei ole ühendatud pistikupessa, siis hinglüliti ei lukustu.**

Kui leib või sai on röstitud, tõuseb see automaatselt üles ja liuglüliti naaseb ülemisse asendisse ja küttekehad liituvad välja.

**HOIATUS! Leib või sai võib põlema süttida!**  
**Seepärast ei tohi töötavat seadet iial järelevalveta jätta. Röstrit ei tohi paigutada kardinatega, kappide ega muude kütteseadetlike materjalide alla ega lähedusse.**

Küttekeha hõõgtraadid paisuvad röstri kasutamisel oluliselt erinevalt. Seetõttu ei ole nähtav punane hõõgus ühtlane. See on täiesti normaalne nähtus ega mõjuta lõpptulemust.

Võite valida järgmisi funktsioone:



#### Röstimispaus

Katkestage röstimise vajutades saate röstimise igal ajal katkestada.



#### Soojendamine

Kasutage seda funktsiooni varem röstitud leiva- või saiaviilude soojendamiseks. Pange leiva- või saiaviilud röstrisse, vajutage liuglüliti alla ja vajutage seejärel soojendusnupule. Leiva- või saiaviilud soojenevad, kuid neid ei röstita rohkem.



#### Sulatamine

Pange külmutatud leiva- või saiaviilud röstrisse nagu tavaliselt ja vajutage liuglüliti alla. Seejärel vajutage sulatusnupule. Röster on nüüd seatud sulatusrežiimile ja röstimisaeg määratakse automaatselt.

Kui leiva- või saiaaia on röstimise ajal rösttrisse kinni jäänud, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast ja laske röstiril maha jahtuda. Röstrit võib viilu kättesaamiseks ka tagurpidi keerata ja kergelt raputada. Kui sellest pole kasu, võite üritada viilu ettevaatlikult ülespoole kourida, ent **ärge** kunagi kasutage selleks metallesemeid. Lisaks ei tohi puudutada küttekeha, kuna see võib kergesti viga saada. Seadme garantii ei hõlma selliseid vigastusi.

### Toitejuhtme hoiukoht

Kui röstrit ei kasutata, saate toitejuhtme mugavalt röstri põhja alla kerida.

**PANGE TÄHELE!** Röstrit ei tohi kunagi fooliumi ega muu taolisega kinni kattida, sest see õhk peab välja pääsema. Selle juhise eiramise tagajärjel tekkinud vigastusi garantii ei hõlma.

### Puhastamine ja hooldus

Puhastage röstrit alles siis, kui seadme ülemine osa täielikult maha jahtunud ja röstri üllemises asendis ja toitejuhtme pistik pistikupesast eemaldatud. Kui puru koguneb röstri põhjal olevale purukandikule, tõmmake purukandik röstri põhja ja puhastage seda enne tagasi panemist harjaga. Puhastage seadme juhtpinda märja lapiga ja kuivatage seejärel pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbrit ega teisi abrasiivseid aineid, mis võivad seadme pinda kriimurada.

### Ohutusnõuded

1. Enne seadme esmakasutust lugege kasutusjuhendit hoolikalt läbi ja hoidke see hilisemaks vajaduseks alati kättesaadavana.
2. Ühendage seade ainult 230V võrguvõrku ja kasutage seda vaid selleks ettenähtud otstarbel.
3. Kui Te seadet ei kasuta, eemaldage alati toitejuhtme pistik pistikupesast.
4. Ärge kastke seadet vette ega mõnda teist vedelikku.
5. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks määratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega vahetu kogemuste ja teadmistega isikutele (kaasa arvatud lapsed) ja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamist õpetanud või nad kasutavad seadet järelevalve all.
6. Tähtsusetud mängid seadmega ei mängiks. Lapsed ei oska karta ega tajuda elektriseadmetega kaasnevaid ohte. Õpetage lastele elektriseadmete ohutut kasutamist. Ärge laske toitejuhtmel lauaservalt alla rippuda.
7. Ärge kunagi pange seadet keeduplaadi, lahtise tule vms peale või lähedusse.
8. **OHU!** Röstri **OHU!** leib või sai võib põlema süttida. Seetõttu ei tohi röstrit kasutada kardinade, köögikappide ega teiste kergsüttivate esemete all ega lähedal ning töötavat seadet ei tohi jätta ilma järelevalveta.
9. **OHU!** Röstri **OHU!** leib või sai võib põlema süttida. Seetõttu ei tohi röstrit kasutada kardinade, köögikappide ega teiste kergsüttivate esemete all ega lähedal ning töötavat seadet ei tohi jätta ilma järelevalveta.
10. **HOIATUS:** ärge puudutage seadme kuuma pinda.
11. Ärge kunagi pange seadmesse metallesemeid, ärge puudutage seadme kuumi osi ega küttekeha.