

OBH NORDICA

LIT



QUICKGRILL EASY CLEAN

Kepsninė – modelis 7102



Patarimai

Kad rezultatai būtų geresni:

- Kepsninę visada pakaitinkite.
- Kepsnys vienodai iškeps, jeigu kepsite žuvį ar mėsą be kaulų.
- Storesnius gabalus dėkite toliau.
- Prieš kepdami mėsą, ją bent valandą pamarinuokite ir palaikykite šaldytuve.
- Jeigu ke pate produktus su odele, juos į kepsninę dėkite odele žemyn.
- Daržoves aptepkite aliejumi.
- Reguliariai tikrinkite, ar padėklas nepilnas.

Naudojimas

Kepimas

Atidarykite dangtį, mėsa padėkite ant plokštės ir atsargiai uždarinkite dangtį. Įvairių produktų kepimo trukmę rasite skyriuje „Kepimo trukmė“. Atkreipkite dėmesį, kad laikmačio funkcija yra laiko skaičiavimas, ir praėjus nustatytam laikui jis kepsninės neišjungia.

Įjungę kepsninę visada uždarykite dangtį.

DĖMESIO! Veikiant kepsninę, raudonas temperatūros indikatorius tai užsidega, tai užgęsta, rodydamas, kad nustatyta temperatūra yra pasiekiama.

Dėmesio! Iš kepsninės kylantys garai yra **labai** karšti!

Dangtį atidarykite puodkele. Būkite atsargūs, kad nepažeidintų garai.

Iškepusią mėsą ir daržoves iš kepsninės ištraukite plastikiniais įrankiais. Nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti plokščią nepridegantį paviršių. Jei kepsninės nenaudojate, jos laidų tinklą ištraukite iš lizdo.

Dėmesio!

Būkite atsargūs, dirbdami su kepsnine ir saugokitės garų. Dangtį atidarykite puodkele. Naudojimo metu kepsninės plokštės ir rankenėlės labai įkaista. Nelieskite jų dalių tol, kol kepsninė neišaušo.

Kepimo metu metalai gali pradėti taškytis, todėl būkite atsargūs. Nepjaustykite mėsos kepsninėje, nes galite sugadinti paviršių. Nenaudokite metalinių įrankių. Prieš valydamas būkite tikri, kad kepsninė visiškai ataušo.

Valymas

- Prieš valydami prietaisą, visada ištraukite elektros laido kištuką iš lizdo.
- Prieš valydami palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.
- Nemerkite prietaiso ir laido į vandenį ar kitą skystį.
- Nuimkite kepsninės plokštes (nurodymus žiūrėkite skyriuje „Prieš pirmąjį naudojimą“). Gramdikliu nuo kepsninės plokščių nugramdykite maisto likučius. Nenaudokite metalinių įrankių.
- Kepsninės plokštes plaukite plovikliu. Prieš pritaisydami plokštes aukščiau nurodytu būdu, jas rūpestingai išdžiovinkite. Kepsninės plokščių indaplovėje plauti negalima.
- Prieš įkišdami padėklą į jo vietą kepsninės priekyje, jį ištuštinkite ir išpaukite.
- Kepsninės paviršių išvalykite drėgna kempine.
- Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar prietaisas yra visiškai sausas.

Laikmačio baterijos keitimas

Įsitinkinkite, kad plokštės ir kepsninė visiškai atvės. Atsargiai kepsninę ir nuimkite plastikinį viršelį, esantį po dangčiu. Plokštes nedideliu atsuktu. Nuimkite laikmatį. Tada nuo baterijų nuimkite dangtelį, senas baterijas pašalinkite naujomis (1,5 V šarminėmis); įsitinkinkite, kad baterijos įdėtos teisingai. Uždėkite dangtelį, į rankeną įdėkite laikmatį ir uždėkite plastikinį dangtelį.

Laikymas

Kepsninę laikykite pakuotėje arba sausose ir švelnoje vietoje. Įsitinkinkite, kad laidas nesusisukęs.

Saugos reikalavimai

1. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
2. Baigę prietaisu naudotis visada ištraukite laido kištuką iš lizdo.
3. Prietaisą junkite tik prie 230 V kintamosios srovės tinklo ir naudokite tik pagal tiesioginę paskirtį.
4. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
5. Įsitinkinkite, kad elektros laidas nesiliečia prie aštrių kampų ir nesusisuka.
6. Elektriniai prietaisai nėra žaislai ir turi būti laikomi vaikams nepasiekiamose vietose. Vaikai nemoka adekvačiai vertinti su elektros prietaisais susijusių rizikos, todėl išmokykite juos atitinkamai elgtis ir tinkamai jais naudotis.
7. Ant kepimo plokščių nedėkite įrankių ir panašių daiktų.
8. Niekada nenaudokite kepsninės be prietaiso. Padėklas niekada nestatykite ant kepimo plokščių.
9. Kepsninę naudokite gerai vėdinamame patalpoje. Nėra patalpa, kurioje netoli gartraukio, tačiau ne visai po juo.
10. Nenaudokite kepsninės lizdo, kur ji gali būti netoli šilumos šaltinio ir drėgmės.
11. Nestatykite kepsninės šalia degių skysčių ir medžiagų.
12. Stebėkite, kad laidas nesiliektų prie karštų paviršių.
13. Ištraukite laido kištuką baigę prietaisu naudotis ir prieš jį vartdami.
14. Veikimo metu kepsninė smarkiai įkaita. Stenkitės neprisiliesti prie įkaitusių dalių ir elkitės atsargiai.
15. Kepsninės nestatykite ant nelygios paviršiaus, karščiui neatsparių darbstačių, arti sienų ir užuolaidų. Niekada nestatykite juos šalia ant kaitinimo šaltinio (orkaitės arba pan.) ar ant kito elektrinio prietaiso.
16. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
17. Dėmesio! Į galvą nedėkite anglies ir nepilkite į jį degių skysčių.
18. Niekada nestatykite ant kito šilumos šaltinio (orkaitės ir pan.).
19. Pasiūmę prietaisu patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas, laido kištukas ir patalpinimas. Kad įvyktų nelaimė, pažeistą elektros laidą turėtų pakeisti kompetentios kvalifikacijos asmuo ar įgaliota remonto dirbtuvė.
20. Prietaisui apsaugai rekomenduojama įtaisyti nutekamosios srovės saugiklį (RCD), neleidžiantį nutekamajai srovei pakilti virš 30 mA.
21. Prietaisas yra skirtas naudoti tik buityje.
22. Jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį arba nepaisant naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, į pretenzijas nebus atsizvelgiama. Garantija praras galiojimą.