

OBH NORDICA



Sharp X Chilli // Keraamiline noateriti //



Hõlpus
kasutada //



Toitenupp //



Mugavalt
kasutatav vetruv
teritusketas //



20 keraamilise
vardaga
teritusketas //



Sobib erisuguste
nugade
teritamiseks //



Mudel 9965

Märkus!

Pange tähele! Kui pärast lahtipakkimist on teritusketta keraamilistel varrastel mustad jäljed, siis on noateriti läbinud tootja kvaliteedikontrolli. See ei mõjuta seadme tööd.

OBH Nordica noateriti SharpX

OBH Nordica noateriti SharpX on elektriline noateriti, mis ihub Teie noad teravaks ja taastab nende lõikeomadused.

Seadmel on ainulaadne teritusketas, mis pöörleb kiirusega 330 pööret minutis ning mille sees teritavad nuga 20 risti asetsevat keraamilist varrast. Keraamilised vardad tagavad hoolika ja tõhusa teritamise, vormides noa tera õige nurga all.

20 keraamilise vardaga teritusketas on Rootsi patenteeritud tehnoloogia. Väga nõrid noad võivad vajada tugevamat teritusmeetodit, seega ei soovitame lasta need spetsialisti juures teritada.

Enne kasutamist

Asetage seade kindlale tasapinnale ja ühendage toitekaabel pistik pistikupessa.

Noateriti kasutamise

Toitenupule vajutades hakkab kettas pöörlema. Pärast nuppu vabastamist lõpetab pöörlemise.

Korjake kokku teritamist vajavad noad.

Vajutage vasaku käe pöidlariigil toitenupule alla ja hoidke nuga paremas käes. **Pange tähele! Vigastuste vältimiseks ärge sörmige noaterast eemal!**

Asetage tera (alustades käe sõrme juurest) kettalt vajutades ketta sisse ja tõmmake seda aeglaselt umbes 3–4 sekundit pehmel enda poole. Pärast kolme kuni viit korda kontrollige teritus tulemust. Kui tera ei ole kuni soovitud teravus on saavutatud. Vabastage toitenupule.

Parima terituse saavutamiseks:

Teritage nuga liiga hõlpsalt nuga otse ja **ÄRGE VAJUTAGE** sellele liiga tugevasti.

Tõmmake seadet tervelt surudes läbi ketta.

Kui vajutate liiga tugevalt, siis läheb noatera vastu ketta musta serva ja see võib teie sõrmele jäljed jätta. Eriti kehtib see mati teraga nugade puhul.

Pärast teritamist pühkige noatera puhtaks.

Ärge pange kunagi sõrmi pöörlevasse kettasse.

Teritusketas sobib nii roostevabale kui ka süsinikerasele.

Ärge kasutage seadet hambulise teraga nugade teritamiseks.

Puhastamine

Pühkige korpust niiske lapiga ning seejärel kuivatage.

Teritusketast saab puhastada väikese harjaga (nt hambaharjaga), hoides seda vastu pöörlevat ketast.

Kui Te soovite teriit selle sisemusse kogunenud teritustolmust puhastada, siis keerake seadme all olev kate lahti ja raputage tolm välja või kasutage tolmuimeajat tolmu eemaldamiseks teritusava kaudu. **Enne katte ära võtmist eemaldage alati toitejuhtme pistik pistikupesast!**

Pange kate tagasi ja keerake kruvid kinni.

Ohutusnõuded

1. Palun lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see alles.
2. Ühendage seade 230 V vooluvõrku ning kasutage seda ainult kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.
3. Eemaldage alati toitejuhtme pistik pistikupesast, kui märkate seadme töös häireid või kui seade ei ole korralduses, samuti enne seadme osade vahetamist, puhastamist ja hooldust.
4. Ärge kastke seadet vette ega mõnda teise vedelikku.
5. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud oskustega isikute, sensitiivsete või vaimsete võimetega ega vähem kogemuste ja teadmiste ja isikute (eriti vähe- ja puuhulgas lapsed), välja arvatud juhul, kui nende turvasus on vastutavate isikute ja neile seadme kasutamist õpetanud või näidatavate seadet järelvalvete all.
6. Jälgige, et lapsed ei kasutaks seadet mängimiseks. Lapsed ei oska karta elektri-seadmetega kaasnevat võimalikku ohtu.
Juhendage lapsi elektriseadmeid vastutustundlikult käsitsema.
7. Veenduge, et toitejuhtme pistik ei ole lauaservees.
8. Ärge asetage seadet pliidi, ahjule, lahti tulelelele ega kuumusallikate lähedusse.
9. Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
10. Olge nuga- ja teritamisohutu. Ettevaatlikult veenduge, et pöörleva terituskettaga puutub kokku ainult nuga ter.
11. Ärge pange sõrmi sõrmi pöörlevasse kettasse.
12. Enne seadme kasutamist veenduge, et seade ise, selle toitejuhe ja pistik on vigavabastatava viiga saanud toitejuhe tuleb tootja volitatud hooldustöökojas uue originaalosaadega vastu välja vahetada.
13. Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vooluahelasse rikkevoolukaitselüliti (RCD), mis ei võimalda lekkevoolul tõusta üle 30 mA. Küsige nõu elektrikult.
14. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
15. Kui seadet kasutatakse ebasihipäraselt või kasutusjuhendit eirates, siis vastutab võimalike tagajärgede eest seadme kasutaja ning garantii kaotab kehtivuse.