



Eesti

Kasutusjuhend



URC-7555








universaalne kaugjuhtimispuul

Koodi vilkumine

(selleks, et näha, milline kood on hetkel programmitud)

Kui olete oma kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 seadistanud, saate märgutule abil oma kaugjuhtimiskoodi kontrollida.

Näide: teleri koodi kontrollimine märgutule abil

-  Vajutage üks kord nupule TV.
 -  Vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda all, kuni kaugjuhtimise nupu TV punane LED-märgutuli vilgub kaks korda (nupu TV punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel teise korra).
 -  Vajutage 9 9 0. Nupu TV märgutuli vilgub kaks korda.
 -  Neljakohalise koodi esimese numbri väljaselgitamiseks vajutage nupule 1 ja loendage, mitu korda punane märgutuli vilgub. Kui märgutuli ei vilgu, on number 0.
 -  Teise numbri väljaselgitamiseks vajutage nupule 2 ja loendage, mitu korda punane märgutuli vilgub. Kui märgutuli ei vilgu, on number 0.
 -  Kolmanda numbri väljaselgitamiseks vajutage nupule 3 ja loendage, mitu korda punane märgutuli vilgub. Kui märgutuli ei vilgu, on number 0.
 -  Neljanda numbri väljaselgitamiseks vajutage nupule 4 ja loendage, mitu korda punane märgutuli vilgub. Kui märgutuli ei vilgu, on number 0.
- Nüüd on Teil õige neljakohaline kood teada.**

– Teiste seadmete koodi kontrollimiseks vajutage punktis 1 vastavale seadmenupule.

Koodide kiirviide

Selleks, et te saaksite oma seadmete koodi hõlpsasti leida, kirjutage need patareipesa kattelehtidele olevatesse ja alltoodud kastikesse.

Seadme liik	Kood
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Õppimisfunktsioon

(kuidas algse kaugjuhtimispuldi funktsioone kaugjuhtimispuldile
ONE FOR ALL 5 üle kanda)

Kaugjuhtimispuldil ONE FOR ALL 5 on palju eelprogrammitud koode. Pärast kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 oma seadmele häälestamist võite avastada, et Teie algse kaugjuhtimispuldi oli rohkem nuppe kui kaugjuhtimispuldil ONE FOR ALL 5. Kaugjuhtimispuldil ONE FOR ALL 5 on spetsiaalne õppimisfunktsioon, mis võimaldab algse kaugjuhtimispuldi funktsioonid kaugjuhtimispuldile ONE FOR ALL 5 üle kanda.

Enne alustamist:






- Veenduge, et algne kaugjuhtimispult töötab korralikult.
- Veenduge, et ONE FOR ALL 5 ega algne kaugjuhtimispult ei ole suuna "ühene" või "ühendatud" seadmele.


• Õppimine (otsene)

Näide: mono- ja stereorežiimi valikufunktsiooni üleandmine teisel algsest kaugjuhtimispuldilt ONE FOR ALL 5 nupul Radio alla.

1 Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid (ONE FOR ALL ja algne kaugjuhtimispult) tasapinnale. Veenduge, et nende otsad on täpselt suunatakse juhitavale seadmele, on kohakuti. Lülitage kaugjuhtimispuldid kaks teineteisest 15 cm kaugusele.



- 2  Vajutage nuppu **MAGIC** kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda. Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmist) punane LED-tarandus vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.
- 3  Vajutage **9 7 5** (seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda).
- 4  Vajutage kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 seadmenupule (nt nupule TV) vajutades seade, mille juhtimiseks soovite õpitavat funktsiooni salvestada.
- 5  Vajutage kaugjuhtimispuldi **ONE FOR ALL 5** nupule (nt nupule Radio), mille alla soovite õpitavat funktsiooni salvestada. Seadmenupp vilgub kiiresti.
- 6  Vajutage ja hoidke all algse kaugjuhtimispuldi nuppu (nt nuppu I-II), mille funktsiooni soovite üle kanda, kuni kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 seadmenupp vilgub kaks korda.

- 7 Kui soovite sama seadme juhtimiseks üle kanda teisi funktsioone, korrake punkte 5 ja 6, vajutades järgmisele nupule, mille funktsiooni soovite üle kanda.
- 8  Õppimisfunktsioonist väljumiseks **vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda all**, kuni seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda.
- 9 Õppimine on seadme põhine. Õpitud funktsiooni kasutamiseks vajutage kõigepealt vastavale seadmenupule.

Olulised märkused:

- Punktides 2–7 (lk 11) on Teil iga etapi teostamiseks aega umbes 10 sekundit. Kui Teie etapi vaheline ajavahemik on üle 10 sekundi, peate uuesti alustama punktist 2.
- Kui kannate mingi nupu alla funktsiooni, siis algne ONE FOR ALL funktsioon muutub alternatiivselt valitavaks. Selle kasutamiseks vajutage nupule MAGIC (see ei kehti kanalivaiku- ja helitugevuse reguleernuppude kohta).
- Õppimisfunktsioon on seadme põhine. Seetõttu saate ühe nupu alla (ilmselt) anda iga seadme jaoks ühe funktsiooni.
- Kui alternatiivselt valitav õpitud funktsioon määratakse kanalivaiku- ja helitugevuse reguleernuppude alla, siis ei saa neid enam värvikõlasuse ja heleduse reguleerida.
- Kaugjuhtimispult ONE FOR ALL suudab õppida umbes 25–40 funktsiooni.
- Õpitud funktsiooni saate aega anda, kandes sama nupu alla teise õpitud funktsiooni.
- Ärge kasutage õppimisfunktsiooni otseses pärissekkimises või erede süvajas.
- Enne ülaltoodud juhiste järgmist veendu, et te ei ole üldiselt uuend patarid.
- Patareide vahetamise ajal säilivad õpitud funktsioonid.

• Alternatiivselt valitava funktsiooni õppimine

Kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL nupu alla saate üle kanda funktsiooni, ilma et kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL nupu originaal funktsioon kaoks. Alternatiivselt valitava funktsiooni saab siiski anda ka tehes nupu alla, VÄLJA ARVATUD järgmised nupud: seadmenupud, nupp MAGIC, numbrinupud. Alternatiivselt valitava funktsiooni seadistamiseks järgige eelnevalt meesküljel kirjeldatud punkte 1–8. Punktis 5 vajutage kõigepealt nupule MAGIC ja seejärel nupule, mille alla soovite õpitava funktsiooni viia. Alternatiivselt valitava funktsiooni kasutamiseks vajutage nupule MAGIC ja seejärel nupule, mille all on õpitud funktsioon.

Õpitud funktsiooni kustutamine

- 1 Vajutage nupule **MAGIC**, kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda. Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmest) punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.
- 2 Vajutage **9 7 6** (seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda).
- 3 Vajutage **selle seadme nupule**, mille juhtimiseks kasutatavat funktsiooni soovite kustutada.
- 4 Vajutage **kaks korda nupule, mille alla kustutatav õpitud funktsioon on määratud** (seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda).*
- 5 Kui mõne teise nupu all on veel funktsioone, mida soovite kustutada, korrake punkte 1–4.
- 6 Nüüd on kasutatavad kaugjuhtimise nupuli CINE FOR ALL 5 algset funktsioonid.

* Alternatiivselt valitava õpitud funktsiooni kustutamiseks vajutage kõigepealt nupule **MAGIC** ja seejärel nupule, mille all olevat funktsiooni soovite kustutada (punktis 4).

Kõigi õpitud funktsioonide kustutamine ühes seadme režiimis

- 1 Vajutage nupule **MAGIC**, kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda. Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmest) punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.
- 2 Vajutage **9 7 6** (seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda).
- 3 Vajutage **vastava seadme nupule**.

Lähtestamine

Lähtestamine kustutab kõigi seadmete jaoks kõik õpitud funktsioonid ja mõned muud funktsioonid, nagu Key Magic ja makrod.

- 1 Vajutage nupule **MAGIC**, kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda. Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmest) punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.
- 2 Vajutage **9 8 0** (seadmenupu märgutuli vilgub neli korda).

Lisafunktsioonid

Režiimi muutmine (seadmenupu režiimi muutmine)

Mis tahes seadmenupu režiimi on võimalik muuta. Sellest on kasu, kui soovite kaugjuhtimispulti ONE FOR ALL 5 seadistada kahele sama tüüpi seadmele. Koodi saab seada vastavalt osale „Kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 seadistamine” (lk 7) või „Otsingumeetod” (lk 9). Seadmenupu režiimi muutmiseks vaadake kolme alltoodud näidet.

Näide 1) kui soovite nupu VCR alla programmida teise teleri.

Näide 2) kui soovite nupu SAT alla programmida teise teleri.

Näide 3) kui soovite nupu SAT alla programmida teise videomaki.

Näide 1

Teise teleri programmimiseks nupu VCR alla (näiteks peate muutma nupu VCR nupuks TV. Selleks vajutage:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

Nüüd on nupust VCR saanud teine nupp TV.

Seejärel sisestage seadistuskood teise teleri jaoks. Vajutage:

VCR → MAGIC (*) → [] (teleri kood) (**)

Näide 2

Teise teleri programmimiseks nupu SAT alla (näiteks) peate muutma nupu SAT nupuks TV. Selleks vajutage:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

Nüüd on nupust SAT saanud teine nupp TV.

Seejärel sisestage seadistuskood teise teleri jaoks. Vajutage:

SAT → MAGIC (*) → [] (teleri kood) (**)

Näide 3

Teise videomaki programmimiseks nupu SAT alla (näiteks) peate muutma nupu SAT nupuks VCR. Selleks vajutage:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

Nüüd on nupust SAT saanud teine nupp VCR.

Seejärel sisestage seadistuskood teise videomaki jaoks. Vajutage:


SAT → MAGIC (*) → [] (videomaki kood) (**)

■ Seadmenupu lähtestamine

Näiteks nupu VCR algrežiimi taastamiseks vajutage:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Näiteks nupu SAT algrežiimi taastamiseks vajutage:



(*) Vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda all, kuni punane LED-märgutuli vilgub kaks korda.

(**) Punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.

Helitugevuse otsereguleerimine

Teatud funktsioone saate kasutada teleri, videomaki, DVD-mängija, tuuner- või satelliit- või kaabel-TV-vastuvõtja juhtimisrežiimist väljumata. Näiteks kui vaatate videomakiga videot, saate helitugevust (teleri funktsioon) reguleerida ilma, et peaksite läinud vajutama kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 nupule TV.

■ Teleri helitugevuse otsereguleerimine videomaki, DVD-mängija, videomendi või satelliitvastuvõtja juhtimisrežiimis olles

1. Vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda all, kuni punane LED-märgutuli vilgub kaks korda. Vastava sageduse nupu (olenevalt kvaliteetsest adapterist) punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.
2. Vajutage 9 9 3.
3. Vajutage nupule TV ja punane LED-märgutuli vilgub kaks korda.

■ Teleri helitugevuse otsereguleerimine funktsiooni ühetaoline eri juhtimisrežiimides

(Näide: teleri helitugevuse otsereguleerimisfunktsiooni tühistamine videomaki juhtimisrežiimis)

1. Vajutage üks kord nupule VCR.
2. Vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda all, kuni kaugjuhtimispuldi nupu VCR punane LED-märgutuli vilgub kaks korda (nupu VCR all olev punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda).
3. vajutage 9 9 3.
4. Seejärel vajutage helitugevuse reguleernupule (–) ja punane märgutuli vilgub neli korda.

Tulemus: videomaki juhtimisrežiimis saate videomaki helitugevust reguleerida ja heli vaigistada (kui videomakil on helitugevusregulaator).