

EST

REMINGTON

Disain lõikur
Kasutusjuhend

SCC100

TITANIUM



Täname Teid, et valisite Remingtoni® toote. Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et uuest Remingtoni® tootest on Teile palju abi. Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks vajaduseks kindlas kohas alles.



HOIATUS

- ◆ Kasutage seadet vaid selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult Remingtoni® soovitatud originaaltarvikuid.
- ◆ Ärge kunagi kasutage seadet, mis ei tööta korralikult, mis on kahjustatud või vette kukkunud või muul viisil vigas saanud.



KASUTUSELEVÖTT

■ JUUKSELÕIKURI LAADIMINE

Enne esmakasutust laadige juukselõikuri aku 16 tundi.

- ▶ Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- ▶ Ühendage toiteadapter esmalt laadimis- ja seejärel pistikupesasse. Süttib laadimise märgutuli.

Lõikuril on ülelaadimiskaitse. Kui teil pole plaanis seadet pikema aja jooksul kasutada (nt 2–3 kuud), eraldage toiteadapter pistikupesast ning pange seade hoiukohale. Enne juukselõikuri uuest kasutamist laadige selle aku täis.

Aku kasutusajaks pikema ajaks laadimiseks kasutage kuue kuu möödudes täielikult tühjeneda ning seejärel laadige seadet 14–16 tundi.

■ VÕRGUTOITEL KASUTAMINE

- ▶ Jhõndage toiteadapter esmalt seadmega ja seejärel pistikupesasse.
- ◆ HOIATUS: ainult võrgutoitel kasutamine lühendab aku kasutusiga.



KASUTAMINE

■ ENNE ALUSTAMIST (JONIS A)

- ▶ Kontrollige, kas lõikur on juustest jms puhas.
- ▶ Inimene, kelle juukseid lõigatakse, peab istuma nii, et ta pea on umbes 70° silmade kõrgusel.
- ▶ Enne lõikamist kammige juuksed läbi, et need oleksid pusadeta ja kuivad.

Ühtlase pikkusega lõikuse tagamiseks saate 5-astmelise reguleeritava ja vahetava eri lõikepikkusi. Lõikepikkuse valimiseks seadke reguleeriketas soovitud numbri kohale. Soovitud juukse pikkuse numbrisetusi näete alltoodud tabelist.

Aste	Pikkus
1	3 mm
2	5 mm
3	6,5 mm
4	9,5 mm
5	12,5 mm

■ LÕIKEPIKKUSE SEADMINE (JONIS B)

Juukselõikuri lõikepikkust saate reguleeriketasest lihtsasti muuta.

- ▶ Pikema lõikepikkuse saamiseks keerake reguleeriketas lõikuri pealmise osa suunas ning lühema lõikepikkuse saamiseks lõikuri alumise osa suunas. Keerake lõikuri reguleeriketasega ühele 5-st astmest.
- ▶ Juuste kogemisel liiga lühikeseks lõikamise vältimiseks alustage piiramist pikema lõikepikkusega (3 või 4) kui olete asetustega juba harjunud, oskate valida soovitud lõikepikkuse.

■ KAMMI

- ▶ Enne kasutamist: lõikepikkuse reguleeriketta kasutamiseks peab kamm olema lõikuri külge kinnitatud.

Enne kasutamist eemaldage seadmelt kamm ja lõiketerakate siis, kui soovite juukseid ülilühikeseks lõigata või lõiketera puhastada.

■ EEMALDAMINE

- ▶ Veenduge, et toitenupp on väljalülitatud asendis.
- ▶ Hoidke lõikurit ühes käes nii, et reguleeriketas ei liiguks, ning teise käega tõmmake kamm ja lõiketerakate lõikuri küljest ettevaatlikult ära. Kammi ja lõiketerakatet saab eemaldada ja tagasi panna mis tahes lõikeastme korral.

■ PAIGALDAMINE

- ▶ Veenduge, et toitenupp on väljalülitatud asendis.
 - ▶ Hoidke lõikurit ühes käes nii, et reguleerketas ei liiguks, ning teise käega lükake lõiketerakate ja kamm lõikuri külge, kuni need klõpsatusega oma kohale kinnituvad.
- ◆ Pange tähele: kammi saab lõikuri külge kinnitada ainult ühtepidi; kui see korralikult ei kinnitu, eemaldage see ning keerake teistpidi.



JUUSTE LÕIKAMINE

1. Alustage kukla poolt. Hoidke lõikurit käes, nagu näidatud joonisel C, ning lükake seda aeglaselt pealae suunas ja jälgige, et lõikur ei ära seotitud määral juukseid. Liikuge ülespoole kuni peakeni. Seejärel keerake lõikur ümber ning lõigake pealae alt ülespoole kuni kuklani. See (110) on kahesuunaline juukselõikur, seetõttu ei ole lõigata mõlemal suunal.
2. Korrake sama toimingut kukla mõlemal küljel. Jälgige, et lõigatud juuksed on pea mõlemal küljel sama pikkusega.
3. Pealae juuste lõikamiseks lõigake naha pealises külgsuunas eest tahapoole, kuni juuksed on soovitud pikkusega (JOO, 3 C).
4. Kõrvade ümbruse ning lühikesete külgjuuste täpsiseks paigutamiseks vajutage väljalükatava piiri vabalt ümber. Olge ettevaatlik: ärge puudutage piirliga kõrvu ega vajutage piirile juukseid (JOO, 3 D).
5. Kontrollige kogu pea üle, et kammil ei oleks juhtasaseid kohti.



JUUKSELÕIKURI HOOLDUS

■ ENNE Puhastamist

1. Enne puhastamist eemaldage juukselõikuri küljest toitejuhe.
2. Ärge kasutage juukselõikurit enne, kui see on kuiv.

■ Puhastamine (Joonis E)

1. Eemaldage lõikurilt kamm, selleks tõmmake see lõiketerade küljest ära.
2. Parima tulemuse saamiseks eemaldage ka lõiketerakate.
3. Seejärel pühkige juuksekarvad kaasasoleva harjaga seadmest ära.
4. Võimaliku allesjäänud mustuse võite ka jooksva kraanivee all ära loputada.
5. Pärast puhastamist lükake lõiketerakate seadme külge tagasi.
6. Kinnitage kamm uuesti seadme külge.

- ◆ Pange tähele: pärast loputamist tuleks lõiketera parima lõiketulemuse saamiseks ja nende kasutusea pikendamiseks õlitada.