

THOMSON

LCD-teler

Kasutajjuhend

MUDELID

26LB040S5
26LB040S5U
32LB040S5
32LB040S5U

KELLAAJA SEADMINE

Ajamenüüs **TIME** saate seada teleri kellaaga ning kasutada sisse- ja väljalülitustaimerit.

Üldmenüü **OVERVIEW** kuvamiseks vajutage nupule **MENU**. Valige menüükäsk **Time** (aeg) ning vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

Kellaaja seadmine

1. Valige menüükäsk **Time reference** (kanali kellaeg).
2. Sisestage selle kanali number, mille edastatavat kellaega soovite kasutada, või valige kanal nuppudega **◀▶** või **PR+/PR-** nimistust. Kui valitud kanal edastab kellaaja signaali, kuvatakse kellaeg mõne sekundi möödudes.
*Kui menüüvalikus **Time reference** (kanali kellaeg) valitud kanal ajasignaali ei edasta, siis ei ole kellaeg seatud. Sellisel juhul aktiveeritakse menüükäsu **Time** all automaatselt näit --/--. Seadke kellaeg ise.*

*Kellaaja käsitsi seadmiseks valige menüükäsk **Time** (aeg) ning sisestage numbrinuppude või nuppude **◀▶** abil kellaeg.*

*Kui menüüvalikus **Time reference** (kanali kellaeg) valitud kanal ajasignaali ei edasta, siis ei ole kuupäev seatud. Menüükäsu **Date** (kuupäev) abil aktiveeritakse automaatselt näit --/--/--. Kuupäeva sisestamiseks käsitsi valige menüükäsk **Date** (kuupäev) ning kasutage numbrinuppe.*

Tähelepanu! Kui toimub toitekatkestus (teler lülitub sisse- ja väljalülitusnupust välja või eemaldatakse toiteühenduse pistik vooluvõrgust või on elektrikatkestus), siis kaob seatud kellaeg kaob. Peate selle uuesti seadma. Seetõttu on soovitatav leida kellaage edastav kanal ning kontrollida selle kellaaja õigsust.

Kui kellaeg on seatud, saate kasutada **sisse- ja väljalülitustaimerit**.

Kalender

1. Valige rida **Calendar** (kalender).
2. Vajutage nupule **OK**.
3. Saate järgemööda read **Month** (kuu) ning **Year** (aasta) ning vajutada nuppe **◀▶** kuni soovite käesoleva kuu ja aasta valimiseks nuppe **OK** vajutada.
Selleks sisestada kalendrisse mis tahes aasta vahemikus 1990–2099.
4. Rea **Today** (täna) abil saate kuvada käesoleva kuupäeva. Selleks vajutage nupule **◀** või **▶** või **OK**.
*See rida on kasutatav ainult siis, kui ajamenüüs **TIME** on seatud kuupäev.*

Sisselülitustaimeriprogrammimine

Seda funktsiooni kasutatakse näiteks teleri sisselülitamiseks aja määramiseks, kui soovite, et see Teid üles ärataks.

1. Valige rida **Wake up timer** (sisselülitustaimer). Valige **Once** (üks kord), kui soovite ühekordset sisselülitust, või **Daily** (iga päev), kui soovite ärata ennast samal ajal.
*Sisselülitustaimeride deaktiveerimiseks valige käsk **Off**.*
2. Sisestage real **Wake up timer** numbrinuppude või nuppude **◀▶** abil sisselülitusaeg.
3. Real **Wake up timer** sisestage nuppude **◀▶** abil selle kanalit number, millele teler sisse lülitub hääles.
Kui olete programmeerinud sisselülituse, kuid Teid ei ole teleri sisselülitamise ajal kodus, lülitub seade automaatselt mõne tunni möödudes välja, kui selle aja jooksul ei ole veedetud mõnda teleri esikülje või kaugjuhtimispuldi nupule.

Väljalülitustaimeriprogrammimine

1. Valige rida **Turn off timer** (väljalülitustaimer). Valige **Once** (üks kord), kui soovite ühekordset väljalülitust, või **Daily** (iga päev), kui soovite väljalülitust iga päev samal ajal.
*Selle funktsiooni deaktiveerimiseks valige käsk **Off**.*
2. Sisestage real **Turn off time** numbrinuppude või nuppude **◀▶** abil väljalülitusaeg.

Unetaimeriprogrammimine

1. Valige rida **Sleep timer** (unetaimer).
2. Määrake nuppude **◀▶** abil, millise ajavahemiku (15 minutit kuni 4 tundi) möödudes teler automaatselt ooterežiimile lülitub.
*Selle funktsiooni deaktiveerimiseks valige käsk **Off**.*

Juhtimisriba

Ekraani allosas olev juhtimisriba võimaldab liikuda kolmele järgmisele leheküljele ning eelmisele leheküljele, vajutades vastavat värvi nupule kaugjuhtimispuldil.

Juhtimisriba kuvamiseks ning järgmiste funktsioonide kasutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **MENU**:

STOP (leheküljevahetuse peatamine)

See funktsioon peatab automaatse leheküljevahetuse. Selle funktsiooni valimiseks vajutage **punasele** nupule. Leheküljenumbri kohale kuvatakse sõna **STOP**. Leheküljevahetuse taastamiseks vajutage uuesti **punasele** nupule.

??? (peidetud tekst)

Peidetud teksti (nt mälumängude vastuste) kuvamiseks vajutage **rohelisele** nupule. Vastuse uuesti peitmiseks vajutage veel kord **rohelisele** nupule.

ZOOM (suumimine)

Vajutage **kollasele** nupule: üks kord lehekülje ülemise poole teksti suurendamiseks, teine kord lehekülje alumise poole teksti suurendamiseks ja kolmas kord tavanähtu naasmiseks.

MIX (teleteksti kuvamine telepildi peale)

Teleteksti kuvamiseks läbipaistval taustal vajutage **sinisele** nupule. Tavanähtu taastamiseks vajutage uuesti **sinisele** nupule.

Märgistiku ajutine vahetamine

Teletekstifunktsiooniga kasutatakse märgistikku saate vahetada, kui kasutatav ei sobi vaadata. Kanaliga juhtimisriba kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **MENU**. Seejärel vajutage nupule **OK**, et kuvada märgistiku valikud. Kuvatakse **???** kohale. Teise märgistiku valimiseks vajutage **rohelisele** nupule. Häälestusmenüüs **TELETXT** valitud märgistik võetakse uuesti kasutusse. Telerit lülitatakse välja või ooterežiimi või vahetatakse kanalit.

Teletekstirežiimil on kasutatavate kanalite reguleerimisfunktsioon ning heli vaigistus.

Teletekstist väljumiseks vajutage nupule **EXIT**, **RETURN** või **lillale** nupule.

Teised teleteksti funktsioonid

Välkuudis

Kui teler tuvastab välkuudise, kuvatakse juhtimisribal **MIX** asemele **N**. Välkuudise vaatamiseks vajutage **sinisele** nupule. Uuenduse korral aktiveerub teletekstifunktsioon ning kuvatakse uus info.

See funktsioon deaktiveeritakse, kui teler lülitatakse ooterežiimile või välja.

Teletekstist väljumiseks vajutage nupule **EXIT** või **RETURN**.

Subtiitrid

Mõned kanalid edastavad oma saadetele subtiitriteid. Vastavate lehekülgede numbrid on ära toodud teleteksti sisukorras. Subtiitrite kuvamiseks aktiveerige teletekst, leidke subtiitreid sisaldava lehekülje number ning sisestage see. Kui vastav lehekülg leitakse, ilmub telerile subtiitrid. Juhtimisriba kaob mõne sekundi pärast. Teleteksti kuvamiseks vajutage nupule **TEXT**. Teletekstist väljumiseks vajutage nupule **EXIT** või **RETURN**.

Otsepääs alamlehekülgedele

Ühekordne otsene rohkem kui ühe leheküljel. Alamlehekülgede valimiseks vajutage nupule **▲** või **▶**. Leheküljenumbri kõrvale ilmub sisestage kanalirippude abil alamlehekülje number. Alamlehekülgedele otsepääsu andvalt režiimilt väljumiseks vajutage lehekülg, vajutage nupule **◀** või **▼**.

Lehekülje kuvamine teatud kellajal

Teletekstirežiim (Hispaania, Meexiko riigid jne) saab teatud leheküljed kuvada teatud kindlal kellaajal. Selleks kuvage vastav lehekülg ning sisenege alam-lehekülje režiimile. Alamleheküljenumbri asemel sisestage kellaaeg (nt kellaaeg 17:00) ja sisestatakse 1705) ning vajutage nupule **EXIT**. Lehekülg kaob ning kuvatakse uuesti seatud ajal, kui Te vaatamist ei vaheta kanalit ega lülita telerit välja.

Fast text

Kui Te kasutate teletekstirežiim Fasttext, siis on otsepääs teleteksti lehekülgedele ja järgmistele lehekülgedele asendatud värviste väljadega (punane, roheline, kollane ja sinine), mis suunavad Teid teemadele, mida saate valida vastavat värvi nupule vajutades. Samamoodi kuvatakse teised olemasolevad teemad. Nendelt väljadelt juhtimisribale pääsemiseks vajutage nupule **MENU**.

Teleteksti reguleerimine

Mõnel juhul parandab see funktsioon kuvavat teleteksti. Kasutage seda funktsiooni, kui teletekstil on järgmised vead:

- teleteksti subtiitreid ei kuvata või need ei vaheldu;
- teleteksti lehekülje teatud ridu ei kuvata.

Üldmenüü **OVERVIEW** kuvamiseks vajutage nupule **MENU**. Valige menüükäsk **Installation** (häälestus) ning vajutage kinnitamiseks nupule **OK**. Valige menüüs **INSTALLATION** rida **Teletext adjustment** ning märgistage ruuduke või võtke sellest märgistus maha nupu **OK** abil. (Vaikimisi on ruuduke märgistamata.) Seejärel minge tagasi teletekstileheküljele, kus märkasite vigu.