

HOOVER

FREESPACE

TFS5186

Tolmuimeja
Putekļsūcējs
Dulkių siurblys



keelekoda.ee



GENERATION FUTURE

Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija

TÄHTSAD OHUTUSNÖUDED

Tolmuimejat võib kasutada vaid kodumajapidamises, järgides kasutusjuhendit. Enne seadme kasutust veenduge, et antud kasutusjuhend on Teile selgelt arusaadav.

Hoiatus: elekter võib olla äärmiselt ohtlik. Seade on topeltisolatsiooniga ning seda ei ole vaja maandada.

Staatiline elekter: teatud vaibad võivad tekitada mõningal määral staatilise elektrit. Staatiline elekter ei ole Teie tervisele ohtlik.

Pidage meeles: pärast kasutamist lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage töötoimingute pistik pistikupesast. Enne tolmuimeja puastamist või hooldustööde teostamist lülitage seade alati välja ning eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.

Ohutus laste, vanurite ja piiratud teovõimega isikute pu'ul: Tolmuimejat lubage lastel seadme ega selle juhnuppuudega mängida. Lapsed, vanurid ja piiratud teovõimega isikud võivad seadet kasutada vaid täiendava vehe all.

OLULINE

- Ärge asetage trepppe puhastamise seadet üle kõrgemale.
- Ärge kasutage seadet töötoimingimustes, kui jal põhal ega ole läksimiseks.
- Ärge imäge seadme seletikke, kui maailma ajutuskonis. Tööküvõi või teravaid esemeid ega muud sääras, kui seade ei kahjustata.
- Ärge kasutage seadme lähekuva toitejuhtme sellenevalt, et gesti süttivaid vedelikke, puhasusaineid, aerosooli ega mändi auru, mis saade võib süttida või plahvatada.
- Ärge sööte tolmuimejaga välja toitejuhtme; ära tööta tõmiske toitejuhtmest, kui eemaldate pistikut pistikupesas.
- Tolmuimejat kasutada ärge seiske tolmuimejale ega kerige toitejuhet ümber käte või jalga.
- Ärge kasutata seadet, kui ilmneb, et seadme osa on rikkis. Kui toitejuhe saab viga, lõpetage KO ja seadme kasutamine. Ohu välimiseks laske toitejuhe asendada ainult hoiuliseks seadet hooldustehnikul.
- Ärge eemalda tolmuimottit enne, kui olete eemaldanud tolmuimeja imivooliku.
- Ärge eemalda seadet inimeste ega loomade puhastamiseks.

TOLMUIMEJA KOKKUPANEK

Võtke seade ja tarvikud pakendist välja. Palun kõrvaldage pakend kasutusest ohutul ja kekkonnasäästlikul viisil.

Paigutage imivooliku ots tolmuimejasse nii, et see klõpsatusega oma kohale kinnitub. Imivooliku eemaldamiseks vajutage kahele imivooliku otsal olevale nupule ning tõmiske (P1).

Kinnitage imivoolik koos käepidemega ja põrandaoatsak teleskooptoru külge, üks ühte, teine teise otsa (P2 ja P3). Lisatarvikuid võib hoida teleskooptoru külge kinnitatud tarvikuhoidikus (P3).

TOLMUIMEJA HOOLDUS

Tolmukoti vahetamine (olenevalt mudelist) – Kui tolmukoti märgutuli (P17) põleb, kontrollige tolmukotti ja vajaduse korral vahetage see välja.

1. Eemaldage tolmuimeja imivoolik (P1).
2. Vajutage kandesanga nuppu dele (P18) ja eemaldage tolmukoti kate (P19).
3. Tolmukoti eemaldamiseks tömmake seda raamist (P20) ning visake tolmukott ettevaatlikult prügikasti.
4. Asetage tolmuimejasse uus tolmukott, sisestades tolmukoti raami selleks ette nähtud hoidikusse.

Pange tähele: enne tolmukoti eemaldamist või vahetamist peab imivooli "olema tolmuimeja küljest eemaldatud".

Pidage meeles: tolmukoti märgutuli süttib ka ummistuse tekkides.

Sel juhul vt osa „Ummistuse kõrvaldamine”.

Riidest tolmukoti tühjendamine (olenevalt mudelist) – Kui tolmukoti märgutuli (P17) põleb, kontrollige riidest tolmukotti ja vajaduse korral tühjendage see.

1. Eemaldage tolmuimeja imivoolik (P1).
2. Vajutage kandesanga nuppu dele (P18) ja eemaldage tolmukoti kate (P19).
3. Tolmukoti tolmuimejast eemaldamiseks (P20) nimeta tolmukott raam soadmost välja.
4. Eemaldage tolmukoti küljel olev plastsuuri ja tühjendage tolmukott prügikasti (P21).
5. Pange sulgur tolmukoti külge õigas suunas.
6. Riidest tolmukoti tagasi panenud kaks korda tühjendage tolmukoti raam selleks ettenähtud hoidikusse.
7. Kontrollige, ega filtritesse ei sanguksud liigsete olli, ning vajaduse korral puhistage pestav filter (vt „Puhistamine filtrite puhastamine”).

Filtrite eemaldamine

Mootorikaitsefiltri (HEPA või Purefilt, olenevalt mudelist) eemaldamiseks:

1. Avage tolmukoti kate ja eemaldage tolmukott tolmuimejast (vt „Tolmukoti vahetamine”).
2. Mootorikaitsefiltri eemaldamiseks vajutage filtriraami lukustile. Kallutage filtrit ja eemalda see tolmuimejast (P22).

Purefilti vahetava õhu filtri eemaldamiseks:

1. Eemaldage väljuva õhu filtri kate (P23).
2. Vahetage pestav väljuva õhu filter.

Riidest tolmukoti puhastamine (olenevalt mudelist) – Parima puhastustulemuse saavutamiseks soovitame riidest tolmukotti pesta leiges vees pärast iga viienda täitumist. Pühkige liigne vesi kuiva lapiga ära ning laske tolmukotil enne tagasi paigaldamist täielikult kuivada.

OLULINE INFO

Hooveri originaalvaruosad ja -tarvikud – Kasutage alati Hooveri originaaltarvikuid ja -varuosi. Need on saadaval Hooveri müüjatelt või Internetist aadressil www.hoover.co.uk või helistage 01204 556111.

Purehepa tolmukotid: H63 – kood: 35600536

Purefill'i tolmukotid: H64 – kood: 35600637

Riidest tolmukott: H58C – kood: 9200257

HEPA mootorikaitsefilter: S85 – kood: 35600566

Purefill'i mootorikaitsefilter: S86 – kood: 35600656

Purefill'i väljuva õhu filter: S85 – kood: 35600566

Imivoolikukomplekt: D93 – kood: 35600544

Vaiba- ja põrandaotsak: G85 – kood: 35600545

Parketrotsak: G89 PC – kood: 35600659

Mini-turbootsak: J26 – kood: 35600543

Allergiavastane pihisti: A30S – kood: 35600150

Allergiavastased graanulid: A31G – kood: 35600451

Vajaduse korral võtke ühendust kaaliku Hooveri hooldustööjaga.

Keskkonnaalased märkused

Seade on märgistatud vastavalt Euroopa Ühenduse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2002/96/EÜ.

Tagades seadme nõuetekohaseks käitamiseks peab vältida seadme mittenõuetekohasest kõrvaldamisest. Tagades seadme kõrvaldamiseks tuleb kahju keskkonda ja inimesele tervisele.



See märgis seadme näitab, et seadet ei tohi olmejäätmete hulka visata.

Seade tuleneb ümberehituseks toimel elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Seadme äraviimisel tuleb järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

Seadme äraviimise ja kasutusest kõrvaldamise kohta täpsema info saamiseks võtke ühendust kaaliku omavalitsuse, jäätmekäitusfirma või seadmetootjaga.

Garanti

Seadmele annavad maaletooja määratud spetsiaalsed garantiitutingimused. Täpsemat infot garantiititingimuste kohta saate seadme müüjalt. Garantiinõude esitamisel tuleb seadme ostutšekki või -arve. Toodud andmed võivad muutuda ilma ettevedamiseta.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šo putekļu sūcēju drīkst lietot tikai mājsaimniecības mērķiem, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā. Pārliecinieties, ka pilnīgi izprotiet šo lietošanas instrukciju pirms ierīces lietošanas.

Brīdinājums: elektrība var būt ārkārtīgi bīstama. Šī ierīce ir ar dubulto izolāciju un nav jāiezemē.

Statiskā elektrība: daži paklāji var radīt zināmu statiskās elektrības daudzumu. Jebkāda statiskās elektrības izlāde nav kaitīga veselībai.

Iegaumējiet: pēc lietošanas izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla. Vienmēr izslēdziet un atvienojiet ierīces lietošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla pirms tās tīrīšanas vai jebkādiem citiem nesdarbiem.

Bērnu, vecu cilvēku un rīcībnespējīgām ierīcēm: Šībai: jaunie bērniem ir rotātāties ar ierīci vai tās slēdžiem. Uzraugiet bērnus (mazus un vecus veikalos), vecus cilvēkus vai rīcībnespējīgus, kad viņi lieto šādu šķēlu sūcēju.

SVARĪGI AIZLIEGUMI

- Nenovietojiet putekļu sūcēju augstāk par sevi, ne kāpēc.
- Nelietojiet putekļu sūcēju ārpus telpām, tāslāvu virsmām vai mitru netīrumu uzsūkšanai.
- Neuzsūciet ar putekļu sūcēju ķrekļus karstus peldēcību cigarešu izsmēķus vai tamīdzīgus priekšmetus, kuri var iekarot ierīci.
- Neapsmidzinet ierīci vai ķrekļus piegli uzlikti smidošus šķidrumus, tīrišanas šķidrumus, aerosolus vai trīšķķus, jo tas var izraisīt ugunsgrēka/sprādziena risku.
- Neuzkāpiet uz ķrekļu vadu, ja ierīces lietošanas laikā vai neatvienojiet barošanas vadu, paraujot aiz.
- Nekāpiet un nesatīniet ierīces barošanas vadu ap rokām vai kājām, kad putekļu sūcējs darbojas.
- Neturpiniet lietot šo ierīci, ja tā šķēlē bojāta. Ja tiek bojāts barošanas vads, NEKAVĒJOZ! Neatrauciet lietot putekļu sūcēju. Lai novērstu negadījumus, ierīces barošanas vadu drīkst mainīt Hoover pilnvarots apkopes speciālists.
- Nelietojiet šķūteni no putekļu sūcēja, pirms putekļu maisiņa izņemšanas.
- Nelietojiet ierīci cilvēku vai dzīvnieku tīrišanai.

PUTĒKĻU SŪCĒJA SALIKŠANA

Izmēģiniet no iepakojuma putekļu sūcēju un piederumus. Izmetiet iepakojuma materiālus urošā un apkārtējai videi saudzīgā veidā.

Ievietojiet šķūtenes galu putekļu sūcējā pārliecinieties, ka tas ar klikšķinofiksējas savā vietā. Atvienošanai: vienkārši nospiediet uz diviem aizturiem un pavelciet (P1).

Uzstādījet šķūteni/rokturni un grīdas uzgali uz teleskopiskās caurules pretējiem galiem (P2 un P3). Papild darbarīkus var uzglabāt uz darbarīku turētāja, kurš nostiprināts uz teleskopiskās caurules (P3).

PUTEKĻU SŪCĒJA APKOPĒ

Putekļu maisīņa mainīšana (atkarībā no modeļa): ja putekļu maisīņa indikators izgaismojas (P17), pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā nomainiet putekļu maisīnu.

1. Noņemiet šķūteni no putekļu sūcēja (P1).
2. Nospiediet uz roktura (P18) esošās pogas un noņemiet putekļu maisīņa vāku (P19).
3. Pavelciet maisīņa ieliktni, lai izņemtu putekļu maisīnu (P20) un uzmanīgi izmēģiniet to atkritumu grozā.
4. Ievietojiet putekļu sūcējā jaunu maisīnu, ievietojot ieliktni maisīņa turētājā.

Svarīgi: putekļu sūcēja šķūteni jānoņem pirms putekļu maisīņa izņemšanas vai mainīšanas.

Iegaumējiet: maisīņa pārbaudes indikators iedegsies arī tad, ja putekļu sūcēja aizsprostojums.

Šajā gadījumā sk. nodaju „Aizsprostoši” (sk. „Izvērtējumi”)

Pastāvīgā putekļu maisīņa ietvēršana (atkarībā no modeļa): ja putekļu maisīņa indikators izgaismojas (P17), pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā iztukšojet putekļu maisīnu.

1. Noņemiet šķūteni no putekļu sūcēja (P1).
2. Nospiediet uz roktura (P18) esošās pogas un noņemiet putekļu maisīņa vāku (P19).
3. Pavelciet maisīņa ieliktni, lai izņemtu putekļu maisīnu (P20) no putekļu sūcēja.
4. Noņemiet plastmasas virzošo detalju no maisīņa galī, kādai putekļi varētu izķūt no maisīņa atkritumu tvertnē (P21).
5. Iebīdiet virzošo detalju (sk. „Tās sākotnējā pozīcijā”).
6. Ievietojiet pastāvīgo putekļu maisīnu, novieglot tā ieliktni maisīņa turētājā.
7. Pārbaudiet filtrus, ja jau ir ievietoti sakrāni ies putekļi un nepieciešamības gadījumā iztīriet filtru, kurš drīkst mazgāt (sk. „Mazgājamo filtru tīrīšana”).

Filtru izņemšana

Motora filtra izņemšana (Hepa vai Purefilt, atkarībā no modeļa):

1. Atvienojiet maisīņa vāku un izņemiet putekļu maisīnu no putekļu sūcēja (sk. „Putekļu maisīņa mainīšana”).
2. Nosūtiet motora filtra rāmja augšā esošu fiksatoru, lai atslēgtu to no putekļu sūcēja. Izceliet no putekļu sūcēja (P22) filtru.

Hepa/filt filtra izņemšana:

1. Atlaidiet fiksatoru un izņemiet filtra vāku (P23).
2. Izņemiet mazgājamo filtru.

Pastāvīgā putekļu maisīņa tīrīšana (atkarībā no modeļa): labāku tīrīšanas rezultātu sasniegšanai iesakām mazgāt pastāvīgo maisīnu remdenā tekošā ūdenī pēc katrāiem 5 pilniem putekļu maisīniem. Nosusiniet lieko ūdeni ar sausu drānu un atstājiet maisīnu pilnīgi izķūt pirms ievietošanas savā vietā.

Mazgājamo filtru tīrīšana: labāku rezultātu sasniegšanai izsietiet un nepieciešamības gadījumā izmazgājet remdenā ūdenī motora un izplūdes filtrus pēc katras putekļu maisiņa nomaiņas. Nosusiniet lieko ūdeni no filtriem ar sausu drānu un atstājet pilnīgi izžūt pirms ievietošanas savā vietā.

Svarīgi: nelietojiet karstu ūdeni vai mazgāšanas līdzekļus filtru vai pastāvīgā putekļu maisiņa mazgāšanai. Ja notiek nepatīkams gadījums un filtri vai putekļu maisiņš tiek bojāts, mainiet šos piederumus pret oriģinālajiem Hoover izstrādājumiem. Nemēģiniet ietot ierīci bez tajā ievietotiem filtriem vai putekļu maisiņa.

Aizsprostoju novēršana sistēmā: ja putekļu maisiņa pārbaudes indikatoršķīdums ir izgaismojies:

- Pārbaudiet, vai putekļu maisiņš ir pilns. Ja tā ir, sk. nodaļu „Putekļu maisiņa mazgāšana”.
- Ja maisiņš nav pilns, bet indikators tomēr izgaismojas:
 1. Vai ir nepieciešams iztīrīt filtrus? Ja tā ir, sk. nodaļu „Mazgājamo filtru tīrīšana”.
 2. Pārbaudiet, vai ierīcē ir kāds cits aizsprostoju novērtēšanas iebkādu aizsprostoju pagarinātāj caurulē vai ierīcē ir ātrišķi šķūtenē, kojieni vai kārti.

Brīdinājums: putekļu maisiņa pārbaudes indikatoršķīdums ir izgaismojies, ja putekļu sūcējs tiek lietots, kad maisiņš ir pilns, sistēma ir būtēta vai filtri ir pieetri. Ja ierīce tiek lietota ar izgaismotu maisiņa pārbaudes indikatoru, elektriskais drošinātājs izslēgs putekļu sūcēju, lai novērstu pārbaudēšanas risku. Ja tā notiek, izslēdziet putekļu sūcēju, atvienojiet to no elektrostroma un novērsiet tās režumu (sk. „Aizsprostoju novēršana sistēmā”). Drošinātājs automātiski atkal ietaisīs putekļu sūcēju uz izslēgšanos.

LIETOTĀJA PĀRBAUDĒŠANĀS PUNKTU SĀKAKSTS

Ja lietojot šo izstāvu, tās jārodas vēlēmas, pirms sazināšanās ar vietējo Hoover apkalpošanas centru, pārskatiet zemāk minētos jautājumus un ieteikumus.

- Vai putekļu sūcēja pievienotajā elektrotīkla kontaktligzdā ir elektriskā strāva? Pārbaudiet to ar kādas citas ierīces palīdzību.
- Vai putekļu maisiņš nav pārpildīts? Lūdzu, sk. „Putekļu sūcēja apkope”.
- Vai filtri ir slōkēti? Lūdzu, sk. „Putekļu sūcēja apkope”.
- Vai ūdens ir šķūtējis vai uzgalis ir nosprostots? Lūdzu, sk. „Aizsprostoju novēršana sistēmā”.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudokite dulkių siurblį tik buityje, pagal jo paskirtį, aprašytą šioje instrukcijoje. Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad supratote visus naudojimo instrukcijoje esančius nurodymus.

Dėmesio: elektra gali būti labai pavojinga. Prietaise yra dviguba izoliacija, todėl nereikia įžeminti.

Statinė elektra: kai kurie kilimai gali išskirti statinę elektrą. Statinė elektrą ištraukite sveikatai nepavojinga.

Atsiminkite: pasinaudojė, išjunkite siurblį ir jo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Prieš valydamis siurblį arba atlikdami priežiūros darbus, visada jį išjunkite ir laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

Vaikų, pagyvenusių žmonių ir ligonių svarumas: neleidkite vaikams išlaikyti su prietaisu ir jo jungikliais. Prižiūrėkite, jeigu prietaisas nudaudoja vyrus, išvairiai pagyvenę žmonės arba ligonai.

DĖMESIO, NIEKADA TAI NEDARYKITE

- Siurbdami laiptus, siurblio nestatykite arba užtekinio laipto virto.
- Nenaudokite siurblio ranke, nesiurb' už šlapių daiktų ir vynių.
- Nesiurbkite degtukų, karštų paruošimų, išorukų, kietų ir atvirų daiktų, nieko, kas gali sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite prietaiso šalia dūmų, vandens žiagų, vėliau iš aerozolių ir jų garų, nes prietaisas gali užsidegti arba išdrogti.
- Siurblio netempkis per elektros laidą ir išjunkite mi laidą iš tinklo, netraukite už laido.
- Naudodamis siurblį nedarykite, nestovėkite ant laido ir nevyniokite jo aplink rankas arba kaktą.
- Nenaudokite siurblį, jeigu jis yra sunaikintas. Jeigu elektros laidas yra pažeistas, TUOJAU PAJUNKITE siurblį. Kad neatsitiktų nelaimė, laidą turi pakeisti gamintojo įgaliotojai arba priežiūros dirbtuvė.
- Pirmiausia nusiurblio nuimkite žarną, ir tik tada ištraukite dulkių maišelį.
- Prietaisą neaudokite žmonėms arba gyvūnams valyti.

DULKIŲ SIURBLIO SURINKIMAS

Iš pakuotės ištraukite dulkių siurblį ir jo piedus. Pakuotę sunaikinkite pagal gamtos apsaugos reikalavimus.

Žarnos galą įkiškite į dulkių siurblį taip, kad ji spragtelėjus užsifiksotų. Norėdami ištraukti paspauskite žarnos gale esančius du fiksatorius ir patraukite (P1).

Teleskopinio vamzdžio skirtinguose galuose pritvirtinkite rankeną ir grindų antgalį (P2 ir P3). Antgalius galite laikyti prie teleskopinio vamzdžio pritvirtintoje dėžutėje (P3).

DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA

Dulkų maišelio pakeitimas (kai kuriuose modeliuose) – jeigu užsidega dulkų maišelio indikatorius (P17), patikrinkite, ir jeigu reikia, pakeiskite dulkų maišelį.

1. Iš siurblio ištraukite žarną (P1).
2. Paspauskite ant siurblio rankenos esantį mygtuką (P18) ir atidarykite dangtelį (P19).
3. Patraukite už maišelio žiedo, ištraukite dulkų maišelį (P20) ir jo turinį atsargiai iškratykite į šiukšlių maišą.
4. I dulkų siurblį įdėkite naują maišelį – maišelio žiedą įkiškite į maišelio laikiklį.

Svarbu: prieš išimat arba keičiant dulkų maišelį, būtina nuimti žarną.

Atsiminkite: dulkų maišelio indikatorius užsidega ir tada, kai susidaro kamščiai. Tokiu atveju žiūrėkite skyrių „Kamščio pašalinimas iš sistemos”.

Medžiaginių dulkų maišelio iškratymas (kai kuriuose modeliuose) – jeigu užsidega dulkų maišelio indikatorius (P17), patikrinkite, ir jeigu reikia, išvalykite medžiaginių dulkų maišelį.

1. Iš siurblio ištraukite žarną (P1).
2. Paspauskite ant siurblio rankenos esantį mygtuką (P18) ir atidarykite dangtelį (P19).
3. Patraukite už maišelio žiedo, ir iš dulkų siurblio ištraukite dulkių maišelį (P20).
4. Nuimkite dulkų maišelio žono esantį plautą kreipiklį, užkes iškratykite į šiukšlių kibirą (P21).
5. Kreipiklį įdėkite atgal į savo vietoje.
6. Medžiaginių maišelio žiedą įdėkite į maišelio laikiklį.
7. Įsitikinkite, kad dulkės neužtemsta filtru, ir jeigu reikia, išplaukite plaunamą filtrą (žr. „Plaunamų filtro valymas“).

Variklio ir oro išleidimo filtrių valymas

Norėdami nuimti variklio filtrių (priekausomai iš tuo modelio Hepa arba Purefilt):

1. Atidarykite dangtelį ir iš dulkų siurblio ištraukite dulkų maišelį (žr. „Dulkų maišelio pakeitimas“)
2. Norėdami atpažinti dulkų variklio filtro rėmelį, paspauskite jo viršuje esantį sklaistį. Iš du "d" ženklų išsimkite filtrą (P22).

Norėdami išvalyti Purefilt oro išleidimo filtrą:

1. Atidarykite ir nuimkite filtro dangtelį (P23).
- plaunamą oro išleidimo filtrą.

Medžiaginių dulkų maišelij valymas (kai kuriuose modeliuose) – kad siurblys siurbtų švariai, rekomenduojame filtrus ir medžiaginių maišelių išplauti šiltu vandeniu kas penktą kartą iškraicius dulkes. Dulkų maišelį nusausinkite sausu rankšluosčiu, ir džiovinkite lauke kol visai išdžius.

Plaunamų filtru valymas – kad dulkių siurblys švariai siurbtų, variklio ir oro išleidimo filtras švariai išskratykite, ir jeigu reikia, išplaukite juos šiltu vandeniu. Vandens likutį nuo filtrų nusausinkite sausu rankšluosčiu, ir džiovinkite lauke, kol visai išdžius.

Svarbu: filtru ir medžiaginių dulkių maišelių negalima plauti karštu vandeniu ir naudoti ploviklio. Jeigu prireiktų pakeisti filtras arba dulkių maišelius, keiskite juos originaliais Hoover gaminiais. Nenaudokite prietaiso be dulkių maišelio arba filtrų.

Kamščio pašalinimas iš sistemos – jeigu dega dulkių maišelio indikatorius:

- Patikrinkite, ar dulkių maišelis yra pilnas. Jeigu taip, skaitykite „Dulkių maišelio pakeitimas”.
- Jeigu maišelis nepilnas, tačiau indikatorius dega:
 1. Gal reikia filtrus išplauti? Jeigu taip, skaitykite „Plaunamų filtru valymas”.
 2. Patikrinkite ar dulkių siurblys neužsikimšo – kamštį iš variklio arba žarnos galite išvalyti lazdele arba virbu.

Dėmesio! Dulkių maišelio indikatorius dega, jeigu du“ dulkių maišelis yra pilnas, jeigu užsikimšo vamzdžis, žarna arba jėgų lizda yra nešvarūs. Jeigu degant dulkių maišelio indikatoriui, dulkių siurbliui siurbti teigiau nei dešimt minučių, kad siurblys neperkaistą, jis automatiškai išjungiasi. Jei taip atsitinka, dulkių siurbliui išjunkite, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo ir išvalykite filtras (žr. „Kamščio pašalinimas iš sistemos”). Ijungę dulkių siurblių gale esančią siurbti toliau.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Jeigu naudojant prietaisą įvyksta filtrių problema, prieš skelbindami į techninio aptarnavimo dirbtuvės, perskaitykite ženklus esančius nurodymus.

- Ar veikia elektros lizdas, bet išjungtas dulkių siurblys? Pabandykite į elektros lizdą i jungti kita priemonė.
- Gal dulkių maišelis yra pilnas? Skaitykite skyrių „Dulkių siurblio priežiūra”.
- Gal filtras užsikimšo? Skaitykite skyrių „Dulkių siurblio priežiūra”.
- Gal užsikimšo žarna arba antgalis? Skaitykite skyrių „Kamščio pašalinimas iš sistemos”.