



nemesis
300
pro

Wireless game controller
Langaton peliohjain
Trådlös spelkontroll





nemesis
300
pro





nemesis
300
pro

UK

First use & charging:

Charge your gamepad before the 1st use by connecting it to the Playstation 3 console with the USB-cable. If your gamepad is on and all 4 led indicator lights are flashing quickly it means the battery is low on power.

Pairing with console:

Put the on/off switch to ON position located on the back of the gamepad.

Pair your gamepad with your console for 1st time using the USB-cable and press the HOME PS-button. When the gamepad is paired and led indicators shows assigned controller light (1-4). After this you can remove the USB-cable and use the gamepad wirelessly.

Special buttons:

TURBO: You can put on turbo fire mode by pressing TURBO and a button you want to assign turbo mode simultaneously. CLEAR: To remove turbo mode press CLEAR and the assigned button simultaneously.

FI

Ensimmäinen käyttö & lataaminen

Lataa ohjaimesi akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa käyttäen USB-kaapelia. Jos ohjaimesi on päällä ja ohjaimen 4 led indikaattoria vilkkuvat tiheään tarkoittaa se, että akun varaus on vähissä.

Parittaminen konsolin kanssa:

Aseta on/off kytkin ON-tilaan joka löytyy ohjaimen kääntöpuolelta.

Parita ohjaimesi konsolin kanssa ensimmäisellä kerralla käyttäen USB-kaapelia ja paina HOME PS painiketta. Kun ohjain on paritettu näyttää ohjaimen led indikaattorit sille asetetun ohjainpaikan (1-4). Tämän jälkeen voit irroittaa USB kaapelin konsolista ja ohjaimesta ja käyttää ohjainta langattomasti.

Erikoispainikkeet:

TURBO: Voit asettaa painikkeelle turbo fire –toimintatilan painamalla yhtäaikaisesti TURBO-painiketta ja valittua painiketta.

CLEAR: Poistaaksesi turbo fire-toiminnot painikkeelta paina CLEAR ja valittua painiketta yhtäaikaisesti.



nemesis
300
pro

SE

Första användningen & laddning:

Ladda din gamepad före den första användningen genom att ansluta den till Playstation 3 konsolen med USB-kabeln. Om din gamepad är på och alla fyra indikatorlampor blinkar snabbt, betyder det att batterinivån är låg.

Koppling till konsol:

Ställ ON / OFF -brytaren i ON-läge. Brytaren ligger på baksidan av gamepaden.

Koppla din gamepad med din konsol för första gången med USB-kabeln och tryck på HOME PS -knappen. När gamepaden har kopplats, lyser gamepadens tilldelade led-indikatorer (1-4). Efter detta kan du ta bort USB-kabeln och använda gamepaden trådlöst.

Speciella knappar:

TURBO: Du kan sätta på turbo fire -läge genom att trycka på TURBO och den knappen du vill tilldela turboläge samtidigt.

CLEAR: Ta bort turboläget genom att trycka på CLEAR och den tilldelade knappen samtidigt.



Import / Maahantuonti

EasyZone Oy
Jousitie 7
20760 Piispanristi
Finland

Website:
www.easyzone.fi

Email:
asiakaspalvelu@easyzone.fi