

NÕUDEPESUMASIN

ADP 7560



KASUTUSJUHEND



SOOLAMAHUTI TÄITMINE

Alates vee karedusastmest 1–2 (poolpehme) tuleb enne nõudepesumasina esmakasutust soolamahuti täita spetsiaalse veepehmedussoolaga (piirkonna vee kareduse kohta saate infot kohalikust veevarustusettevõttest).

Kui vee karedusaste ei vasta valitsa asendile 3 (tehaseasetus) või kui vee karedus muutub:

Seadke karedusaste (ainult ilma veekaredusandurita nõudepesumasinad):

asetus tuleb teha allpool toodud tabeli järgi.

- Lülitage seade sisse (vt lühijuhendit).
- Valige programm 2 (vt lühijuhendi programmitabelit).
- Hoidke käivitusnupp umbes 5 sekundit all, kuni selle märgutuli hakkab vilkuma.
- Käivituse märgutuli vilgub või numbrinäit süttib vastavalt vee karedusastme asetusele (vt tabel, märgutule vilgute arv või numbrinäit).
- Iga järjestikuse vajutusega käivitusnupule karedusaste suureneb ja kui see jõuab astmeni 7, alustatakse jälle astmest 1.
- Lülitage seade välja (vaadake lühijuhendit).

Valitud asetust salvestub seadme mälu.

Vee karedusaste	Saksa standard °dH	Prantsuse standard °fH	mmol/l	Clarke'i väärtus Inglise standard	Asetus: vilgute arv (1x–7x) või digitaalne näidik (1–7)
1 (pehme)	0–5	0–9	0–0,9	0–6,1	1x 1
1–2 (poolpehme)	6–10	10–18	1,0–1,8	6,1–12,6	2x 2
2 (keskmine)	11–15	19–27	1,9–2,7	12,6–18,9	3x 3
3 (poolkare)	16–21	27–37	2,8–3,7	18,9–25,9	4x 4
4 (kare)	22–28	38–50	5,0–5,6	26,6–35,0	5x 5
4 (väga kare)	29–35	51–63	6,1–6,3	35,7–44,1	6x 6
4 (äärmiselt kare)	36–60	64–107	10,7	44,8–107,0	7x 7

Soola doseerimine

Tähelepanu: kasutage vaid kodustele nõudepesumasinatele mõeldud veepehmedussoola.

Soolamahuti täitmine mõne sobimatu ainega (nt naatriumhüdroksiidiga) võib veepehmedusüsteemi kahjustada.

1. Eemaldage alakorv.
2. Vastupäeva keerates eemaldage soolamahuti korg.
3. Nõudepesumasina esmakasutuseks täitke soolamahuti ääreni soolaga.
4. Kasutades kaasasolevat mõõtetäitketähte täitke soolamahuti ääreni soolaga (esmatäitmisel kulub soola väärtuselt 1,0 ja kõige rohkem 2,0 g) ning seejärel segage lusikavarrega.
5. Keerake kork päripäeva kinni.
6. Pange alakorv tagasi kohale.
7. Pärast soolamahuti täitmist käivitage **kohe** mõni pesuprogramm (ainult eelpesust välja), et kõrvaldada võimalikud soolajäägid ning vältida roosteami.

Soolakoguse indikaator

Nõudepesumasinal on elektrooniline või mehaaniline soolakoguse indikaator (olenevalt mudelist).

Elektrooniline indikaator

Kui soolamahuti on vaja täita, süttib juhtpaneelil soola lisamise märgutuli.

Mehaaniline indikaator

Kui soolamahutis on piisavalt soola, siis on ujuk kontrollaknas selgelt näha. Soolamahuti tuleb täita, kui ujuk vajub allapoole ning seda ei ole enam näha.

Karedusaste tuleb seada ainult ilma veekaredusandurita nõudepesumasinal.

Veekaredusanduriga nõudepesumasin seadistub automaatselt.

Kui vee karedusaste on 1 (pehme), siis pole vaja veepehmedussoola kasutada.



LOPUTUSVAHENDIMAHUTI TÄITMINE

(Kui kasutate kombineeritud pesuvahendeid, ei ole vaja seda teha)

Loputusvahend hõlbustab nõude kuivamist. Vesi valgub nõudelt ära ning ei jäta neile veepunkte ega -viirge. Enne seadme esmakasutust pange mahutisse loputusvahendit. Kasutage vaid nõudepesumasinale mõeldud loputusvahendit.

1. Kaane avamiseks vajutage nupule **A** (vt joonist).
2. Täitke mahuti loputusvahendiga katkendjoonega märgitud **max**-tähiseni (u 100 ml). Pühkige alati ülevoolanud loputusvahend kohe ära. Nii väldite liigse vahu teket, mis võib halvendada pesemistulemust.
3. Sulgege kaas.
Kontrollige regulaarselt loputusvahendi taset.



Loputusvahendi koguse reguleerimine

Tehaseasetus: aste 4.

Kui Te ei ole pesemis- või kuivatustulemusega rahul, võite loputusvahendi koguse reguleerimiskogust.

1. Kaane avamiseks vajutage nupule **A** (vt joonist).
2. Nõudel esinevate valkjate viirgude korral keerake regulaator nõude vms tase väiksemale astmele (1–3). Kui nõud pole korralikult kuivad, siis keerake regulaatorit suuremale astmele (5–6).
3. Sulgege kaas.



Loputusvahendikoguse indikaator

Mehaaniline indikaator

hele lisage loputusvahendit,
tume loputusvahendit on piisav



Elektroniline indikaator (sünevõrkudel)

Kui loputusvahendit on vaja, süttib juhtpaneelil märgutuli.