

**TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA**

**ADP 7560**



**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**



# KĀ PIEPILDĪT SĀLS TVERTNI

Ja ir 1.–2. ūdens cietības pakāpe (vidēja), pirms trauku mazgājamās mašīnas lietošanas piepildiet sāls tvertni ar reģenerācijas sāli (lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi, sazinieties ar vietējo ūdens apgādes uzņēmumu).

Ja ūdens cietības pakāpe neatbilst 3. pozīcijai (rūpnīcas iestatījums) vai tas ir mainīgs: **Iestatiet cietības pakāpi (tikai trauku mazgājamām mašīnām bez ūdens cietības sensora)**; iestatījums jāveic pēc zemāk attēlotās tabulas.

- Ieslēdziet ierīci (sk. Tso instrukciju).
- Izvēlieties programmu 2 (sk. Tsās instrukcijas programmu tabulu).
- Turiet iedarbināšanas pogu aptuveni 5 sekundes nospiestu, līdz tās indikatora lampiņa sāk mirgot.
- Iedarbināšanas indikatora lampiņa mirgo vai ciparu rādītums iedegas atbilstoši izvēlētai ūdens cietības pakāpei (sk. tabulu, indikatora lampiņas mirgojumu skaitu vai numura rādītumu).
- Katrs pieskāriens iedarbināšanas pogai palielinās cietības pakāpi un, kad tas sasniedz 7, atgriezīsies atkal uz 1.
- Izslēdziet ierīci (sk. Tso instrukciju).

Tagad izvēlētais iestatījums ir saglabāts ierīces atmiņā.

Ūdens cietības pakāpe	Vācu standarts °dH	Franču standarts °fH	mmol/l	Klārka ūdens vai angļu standarts	Iestatījums: mirgojumu skaits vai digitālajā displejā (1–7)	
1 (mīksts)	0–5	0–9	0–0,9	0–3	1x	1
1–2 (vidēji mīksts)	6–10	10–18	1,0–1,8	4–12,6	2x	2
2 (vidējs)	11–15	19–27	1,9–2,7	13–18,9	3x	3
3 (vidēji ciets)	16–21	28–37	2,8–3,7	19,6–27	4x	4
4 (ciets)	22–28	38–50	3,8–5,0	27,6–35	5x	5
4 (ļoti ciets)	29–35	51–63	5,1–6,3	37–44,1	6x	6
4 (ārkārtīgi ciets)	36–60	64–107	6,4–10,7	47,8–74,9	7x	7

## Sāls dozēšana

**Uzmanību: lietojiet tikai reģenerācijas sāli, kas paredzēts trauku mazgājamām mašīnām mājas apstākļos.**

Nepiepildiet sāls tvertnē nepiemērotas vielas, piemēram, mazgāšanas līdzekļus, jo tādējādi tiek neatgriezeniski bojāta ūdens cietības regulēšanas sistēma.

1. Izņemiet apakšējo grozu.
2. Atskrūvējiet tvertnes korki pretējās stieņa virzienā kustības virzienam.
3. Pirmo reizi lietojot trauku mazgājamās mašīnu, sāls tvertni piepildiet līdz malām ar ūdeni.
4. Piepildiet sāls tvertni ar sāli izmantojot konkrētā iekļauto piltuvi; (piepildot pirmo reizi, lietojiet mazāk nekā 2 kg) un samaisiet ar karotes kātu.
5. Uzskrūvējiet korki pulksteņrādītāja kustības virzienā.
6. Novietojiet groskopu sāls tvertnē.
7. Kad reģenerācijas sālis ir pievienots, **nekavējoties** ieslēdziet mazgāšanas programmu (pretējā gadījumā mazgāšanu vien nepietiek), lai mazinātu sāls šķīduma palieku uzkrāšanos un nepieļautu rūsas veidošanos.

## Sāls līmeņa indikators

Trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar elektronisku vai vizuālu sāls līmeņa indikatoru (atkarībā no modeļa).

## Elektroniskais indikators

Sāls līmeņa indikatora lampiņa uz vadības paneļa iedegas, kad sāls tvertne ir tukša.

## Mehāniskais indikators

Līmenis ir skaidri saskatāms korķa atverē, kad sāls tvertne ir pilna.

Līmenis pazeminās un nav skaidri saskatāms korķa atverē, kad sāls tvertne ir tukša.

**Ūdens cietības pakāpi jāiestata tikai trauku mazgājamām mašīnām bez ūdens cietības sensora. Trauku mazgājamā mašīna ar ūdens cietības sensoru tas noteik automātiski.**



# SKALOŠANAS LĪDZEKĻA TVERTNES PIEPILDĪŠANA

## (Ja lietosiet kombinētos mazgāšanas līdzekļus, to nevajag darīt)

Skalošanas līdzeklis sekmē trauku žūšanu. Ūdens izgaro un neatstāj uz tiem plankumus un švīkas. Pirms trauku mazgājamās mašīnas lietošanas pirmo reizi, piepildiet skalošanas līdzekļa tvertni. Lietojiet tikai tādus skalošanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām mājas apstākļos.

1. Nospiediet pogu **A**, lai atvērtu vāku (sk. attēlu).
2. Piepildiet tvertni ar skalošanas līdzekli līdz ar pārtrauktu līniju atzīmes **max** norādījumam (aptuveni 100 ml).  
Vienmēr tūlīt noslaukiet nejauši izlieta skalošanas līdzekļa paliekas. Tādējādi tiek novērsta putu veidošanās, kas var negatīvi ietekmēt mazgāšanas rezultātu.

3. Aizveriet vāku.

Regulāri pārbaudiet skalošanas līdzekļa līmeni.



## Skalošanas līdzekļa devas regulēšana

Rūpnīcas iestatījums: pakāpe 4.

Ja mazgāšanas vai žūšanas rezultāts neapmierina, izmainiet skalošanas līdzekļa devas iestatījumu.

1. Nospiediet pogu **A**, lai atvērtu vāku (sk. attēlu).
2. Ja uz traukiem paliek baltas svītras, samaziniet devu, ar motoru vai līdža priekšmeta palīdzību pagriežot regulatoru uz zemāku pakāpi (1-3). Ja trauki nav pilnīgi sausi: palieliniet devu, pagriežot regulatoru uz augstāku pakāpi (5-6).
3. Aizveriet vāku.



## Skalošanas līdzekļa devas indikators

### Mehāniskais indikators

**gaišs** pievienot skalošanas līdzekli.  
**tumšs** pietiekams skalošanas līdzekļa daudzums.



### Elektroniskais indikators (tikai no modeļa)

Indikatora lampiņa uz kontroles paneļa iedegas, kad nepieciešams papildināt skalošanas līdzekļa daudzumu.