



MINIPLIIT

Kasutusjuhend

Model EmK-218

keelekoda.ee
näidis
example

PAIGALDAMINE JA ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

- Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et seade ei ole vedamisel viga saanud. Kui seadmel on kasutaja turvalisust ohustav viga, ei tohi seadet kasutada, vaid see tuleb viia volitatud hooldustöökotta.
- Seadme tohib ühendada ainult maandatud pistikupesaga.
- Seade peab olema tasapinnal. Seadme lähedal ei tohi olla kergesti süttivaid materjale.
- Kastrulite ja pannide põhja läbimõõt ei tohi olla väiksem keeduplaadi läbimõõdust.

HOIATUS: kui toitejuhe on viga saanud, tohib seda vahetada ainult tootja poolt soovitud hooldustöökoda.

HOIATUS: grilli kasutamisel võib pliidi pind kuumeneda. Ärge lasege lastel või loomadel kuumale pliidi lähedal viibida.

HOIATUS: kui ahju või kuume seadme pindadele tekib pragusid, tuleb seade viivitamatult välja lülitada.

KASUTAMINE

Valitsate ja grillidega varustatud keeduplaadid on tähistatud sümbolitega. Mõlemat keeduplaadi saab kasutada soovitud võimsusastmele.

Valitsad võib keerata mõlemas suunas. Ahju töötamise ajal põleb ülemine märgutuli.

Valitsate asendid/võimsused

ASEND	0	1	2	3	4	5	6
KEEDUPLAAT Ø 150	0	115 W	207 W	310 W	600 W	875 W	1000 W
KEEDUPLAAT Ø 185	0	160 W	265 W	345 W	965 W	1250 W	1500 W

Seadme esmakasutusel võib küttekehade kaitsemäärdest erituda veidi lõhna. Lõhn kaob mõne aja jooksul.

AHJU FUNKTSIOONID

Ülalt- ja altkuuumutus	Kuumutab nii ülalt- kui ka altpoolt. Selles asendis saab ahju temperatuuri valitsaga sujuvalt soovitud tasemele reguleerida. Kui ahju temperatuur on tõusnud määratud tasemele, kustub ülalt- ja all olev märgutuli.
Ainult altkuuumutus	Kuumutab ainult altpoolt.
Ainult ülaltkuuumutus	Kuumutab ainult ülaltpoolt.
Ahi	Ahju kasutamise ajal lülitades ahju keeduplaati tootjalt välja.
Grill	Grillimine Grillimise ajal hoidke ahjuuks lahti.
Temperatuurivalits	Temperatuuri seadmine Määratud temperatuur 250 °C.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Seade võib puhastada ainult kergelt niiske lapiga või käsna. Võimalike kahjustuste vältimiseks ei tohi elektriskeemi osi kraapida terava töövahendiga, sest see võib pinda kriimustada.