

# 5400 serija

(LIT

# All-In-One

www.lexmark.com

# Informacija apie prietaisą

#### Įdiegimo nurodymai

Aprašymas	Kur rasti
Įdiegimo nurodymuose rasite techninės ir programinės įrangos įdiegimo instrukciją.	Šį dokumentą rasite prietaiso pakuotėje arba <i>Lexmark</i> interneto svetainėje www.lexmark.com
Pasiruošimo naudoti ir įdiegimo nuro	dymų instrukcija

#### Pasiruošimo naudoti ir įdiegimo nurodymų instrukcija

Aprašymas	Kur rasti
Pasiruošimo naudoti nurodymuose rasite techninės ir programinės įrangos įdiegimo instrukciją ( <i>Windows</i> operacinė sisten.a <sup>,</sup> ir pagrindines prietaiso naudojimo nuc. da <b>Pastaba:</b> jei naudojate <i>Macintoch</i> (per pi- nę sistemą, žiūrėkite <i>Macintoch</i> (per pi- vadovą:	Šį dokumentą rasi <sup>*</sup> <sup>i</sup> etaic akuotėje arba <i>Lexmark</i> ir juni retainėje <b>v ww.lex rk.cor</b>
1. <i>Finder</i> darbalaukyje kus paspauskite Lexm.	
2. Du kartus paspauskite prietaisu , ikoną.	
Nustatymų nurodyma rdės is iš ręsti prietaiso nustatymų pro. ras.	
<b>Pastaba:</b> šie dok' (ie) ui tie) ami ne s visais prietaisais o prie isų prietaiso nėra pasiruo <sup>*:</sup> mo i arba įdiegimo instrukciji sk: "ykite naudojimo instrukciją.	

#### Ribota garantija

Pavadinimas	Kur rasti (Šiaurės Amerika)	Kur rasti (kiti žemynai)
Informacija apie ribotą garantiją <i>Lexmark International, Inc.</i> šiam prietaisui suteikia ribotą garantiją gedimams, atsiradusiems dėl medžia- gų arba gamybos broko. Garantija suteikiama 12 mėnesių laikotarpiui ir įsigalioja nuo prietaiso įsigijimo dienos.	<ul> <li>Ribotos garantijos sąlygos nurodytos Ribotos garantijos kortelėje, kurią rasite prietaiso pakuotėje arba tinklalapyje www.lexmark.com</li> <li>Paspauskite nuorodą Customer Support (informacija klientams).</li> <li>Paspauskite Warranty Information.</li> <li>Statement of Limited Warrar .v skyrelyje pas- pauskiuo r Jorodą iet &amp; ri-li. One Printers</li> <li>ius "pažinkite su erne. niame puslapvie kolikti Informacija iaranują.</li> </ul>	Kiekvienos šalies ir regiono garantinė informacija skiriasi. Daugiau informacijos rasite garantijos kortelėje, esančic kartu su prietaisu

Kad galėtumėte jums gručiau padėti, už rašy kiamą ir foru aciją (esančią ant pirkimo čekio ir prietaiso nugarėlų ir puneškite mums:

- prietaiso modelio numerį;
- serijos numerį;
- pirkimo datą;
- parduotuvę, kuric pirkc net ją.

### Valdymo sky 👝 🔾 m, gtuka 🖓 meniu

#### Valdymo shude

#### Ekrane r \_\_\_\_\_a:

- ieta, Jena;

#### Meniu Photo Card naudojimas

- 1. Paspauskite **Photo Card** mygtuką arba į prietaisą įkiškite atminties kortelę ar atmintuką (*flash memory*).
- 2. Kelis kartus paspauskite ◄ arba ►, kol pasirodys Jūsų norimas meniu nustatymas.
- **3.** Paspauskite √.
- **5.** Paspauskite √.

**Pastaba:** paspaudus √, pasirenkamas nustatymas. Šalia pasirinkto n<sup>-</sup> mo pasirodo \*.

- 6. Norėdami įeiti į kitus meniu punktus arba nustatymus, pakartokite 4 in uose nurodytus veiksmus.
- 7. Jei norite grįžti į ankstesnį meniu ir padaryti kitus nustatyre elis us paspauskite mygtuką.
- 8. Paspauskite Start Color arba ≏ta, Bl⊂⊥k (spalvu ⊃rba ⊃rd -balta kopija) mygtuką.

Meniu nustatymas	Sprendim
Proof Sheet (nedideliy bandiniy spau dinimas)	Nedidel. handi ų lapo is ກລ. unimas ir skenavi- ma
	<ul> <li>visu atminties ko. plé esančių nuotraukų spusiedinimas,</li> <li>askutiniu i zinuotraukų spausdinimas;</li> <li>pagal datą pausdinimas.</li> </ul>
Print Photos (nuotraukų spausdinima⊾	Juotrau ų s, jusdinimas tiesiai iš atminties kortelės arba am muko.
Save Photos (nuotraukų išsau ime	<ul> <li>Yuotraukų iš atminties kortelės arba atmintuko išsaugojimas kompiuteryje.</li> <li>Nuotraukų kopijavimas iš atminties kortelės arba atmintuko.</li> </ul>
Phr Eft. nu nukos efektai) <sup>1</sup>	"Raudonų akių" efekto mažinimas, spalvų efektai arba nuotraukų automatinis ryškinimas.
P. Size (pop.∋riaus formatas) <sup>12</sup>	Į prietaisą dedamo popieriaus dydžio nustatymas.
Photo Size (nuotraukos dydis) <sup>12</sup>	Pasirinkite pageidaujamą nuotraukos dydį.
<ol> <li>Ištraukus atminties kortelę arba atmintuką, nustatymai grįš į pradinę būseną.</li> <li>Kiekvienas nustatymas turi būti išsaugotas atskirai. Daugiau informacijos rasite</li> </ol>	

lentelės apačioje esančioje pastaboje.

Meniu nustatymas	Sprendimas
Layout (formatas) <sup>1</sup>	Vienos nuotraukos sulygiavimas lapo centre arba lape spausdinamų nuotraukų skaičiaus nustatymas.
<i>Quality</i> (kokybė)¹	Spausdinamų nuotraukų kokybės nustatymas.
Paper Type (popieriaus tipas) <sup>12</sup>	Į prietaisą dedamo popieriaus tipo nustatymas.
Priedai <sup>1</sup> Ištraukus atminties kortelę arba a <sup>2</sup> Kiekvienas nustatymas turi būti iš lentelės apačioje esančioje pas	<ul> <li>Maintenance (priežiūra) <ul> <li>rašalo lygis;</li> <li>kasečių valymas;</li> <li>kasečių sulyginimas;</li> <li>bandomojo lapo spausdinima;</li> </ul> </li> <li>Device Setup (nustatymas) – prietunustatymų pakeitimas.</li> <li>Defaults (pradiniai nu ai) – prietaiso partinių nustatymų ak atu,</li> </ul> th attant tyme i placę būseną. tuo tas atskirai, augu informacijos rasite

**Pastaba:** popieriaus formr µ ,jieriaus tipo nuoti kos dy <sup>≯</sup>io us′atymų išsaugojimas:

1. Paspauskite **=**.

2. Kelis kartus paspauskite ◀ arba (ur pusirodys uz. ša. Tools.

3. Paspauskite √.

4. Kelis kartus pasp 'skite ' , ba , kol paur, 's užrašas Defaults.

5. Paspauskite √.

6. Kelis kartus par vski. 🖪 arba 🕨 olų asirodys Jūsų norimas nustatymo tipas.

- 7. Paspauskite .
- 8. Kelis kartus μ 🗠 vite ◄ arba ►, kol pasirodys Jūsų norimas nustatymas.
- 9. Pasp Jsk J.

#### vs tvmu išsaugojimas

Nus. mų meniu šalia pasirinkto nustatymo pasirodo \*. Norėdami pakeisti parinktį:

- 1. Kelis kartus paspauskite ◀ arba ►, kol pasirodys Jūsų norimas nustatymas.
- 2. Paspauskite √:
  - Daugumos nustatymų išsaugojimas. Šalia išsaugoto nustatymo pasirodo \*.
  - Norėdami pasirinkti laikiną nustatymą. Šalia pasirinkto nustatymo pasirodo \*.

**Pastaba:** jeigu prietaisas dvi minutes yra pasiruošimo režimu arba jis yra išjungtas, prietaisas iš laikinų nustatymų režimo persijungia į pradinių nustatymų režimą.

#### Rašalo kasečių purkštukų ir kontaktų valymas

- 1. Išimkite rašalo kasetes.
- 2. Švarią, plaušelių nepaliekančią šluostę sudrėkinkite vandeniu.
- **3.** Šluostę švelniai 3 sekundėms priglauskite prie purkštukų ir tada valykite nurodyta kryptimi.



**4.** Nesuteptą šluostės pusę švelni, '3 , 'kundėms pri<sup>,</sup> skit, j kontaktų ir tada valykite nurodyta kryptimi.



- 5. varia šluostės puse pakartokite 3 ir 4 punktuose aprašytus veiksmus.
- 6. Palaukite, kol purkštukai ir kontaktai visiškai išdžiūs.
- 7. Įdėkite rašalo kasetes.
- 8. Dar kartą išspausdinkite dokumentą.

- Jeigu spausdinimo kokybė nepagerėjo, išvalykite rašalo kasečių purkštukus. Daugiau informacijos rasite skyrelyje "Rašalo kasečių purkštukų valymas" 21 psl.
- 10.9-ame punkte aprašytus veiksmus pakartokite ne daugiau kaip du kartus.
- 11. Jeigu spausdinimo kokybė nepagerėjo, pakeiskite rašalo kasetes.

## Reikmenų užsakymas

Norėdami užsisakyti popieriaus ir kitus priedus arba surasti artimiausius pardavėju apsilankykite mūsų tinklalapyje **www.lexmark.com** 

#### Dėmesio!

- Geresni rezultatai bus, jei naudosite Lexmark rašalo kasetes.
- Nuotraukos ir kiti spaudiniai bus kokybiškesni, jei naudosite *Lexmark Premium Photo Paper* arba *Lexmark Photo Paper* popierių.
- Kad nuotraukos neišteptumėte, nelieskilė jos paviršiaus ustri luotraukos bus kokybiškesnės, jei jas po vieru iš usite iš inancio opi uaus laikiklio, o spaudinius, prieš sudėdami salino, no vietą ar iškinda, ent 24 valandas padžiovinsite.

Priedas	Dalies numer
Juodo rašalo kasetė	32 arha t
Spalvoto rašalo kasetė	3 2 3 35
Nuotraukų rašalo kasetė	31
USB laidas	11 1294

Popierius	Popiorial s formatas
Lexmark Premiu P' Jto `aper	<ul> <li>. 6 colio</li> <li>10 x 15 cm</li> <li><i>Letter</i> formatas</li> <li>A4</li> <li>L</li> </ul>
vi Premium Photo Paper	<ul> <li>4 x 6 colio</li> <li>10 x 15 cm</li> <li><i>Letter</i> formatas</li> <li>A4</li> </ul>