

EST

Kasutusjuhend

# LCD-te' 3 Mudeli nr TX υ⊾ ⊃λυ⊦ ¥ \_M/ .0F T) VIECN **VIEſA** LinK Rlink $\mathbf{N}$

Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutuseks alles. Kasutusjuhendis toodud joonised on üksnes illustratiivsed.

### Olge valmis hämmastavateks multimeedia-elamusteks



### ⊿ĸord

#### Jgege kindlasti

,	Ohutusnõuded	4
•	Märkused	5
•	Hooldus	5
•	Markused Hooldus	

#### Lühijuhend

Lisatarvikud	6
Juhtnupud	7
Põhiühendused	
Automaatsed asetused	10

#### Meeldivat teleri kasutamist!

#### Vaatamine

•	Teleri vaatamine	12
•	Videote ja DVD-de vaatamine	14
•	Teleteksti vaatamine	16

#### Eriasetused

<ul> <li>Menüüfunktsioonide kasutamine</li> </ul>	
<ul> <li>Digi-TV asetused (digi-TV režiimil)</li> </ul>	22
Kanalite sortimine	
Kanalite häälestamine	
Asetuste taastamine	29
Sisendid	30
Q-Linki funktsioonid	32
HDMI-funktsioonid	33
Lisaseadmed	36

#### KKK ja tehnilised andmed

<ul> <li>Tehniline kirjeldus</li> </ul>	38
• KKK	
Tehnilised andmed	
Litsents	

## Kanalite sortimine

Saate koostada loendi oma lemmikkanalitest, jätta kanaleid vahele ning määrata kanalite vaatajad.





### Kanalite häälestamine

Võite kõik kanalid uuesti häälestada, nt kui kolite, või otsida telejaamade pakutavaid uusi teenuseid.



	Piirkonnas automaatselt vastuvõetavate digi- ja analoogkanalite automaatne seadmine. Kui olete seadnud mõne kanali lukustamiseks PIN-koodi (lk 25), peate selle sisestama.
	Käivitage Auto Setup Auto Setup Altuning data will be erased Start Auto Setup RETURN Kert Auto Setup RETURN Kert Auto Setup Kert Aut
Digi- ja analoog- kanalite automaat- seadistamine Auto Setup	<ul> <li>Kõik varasemad asetused kustutatakse.</li> <li>Analoogasetused laetakse alla teleriga ühendatud Q-Linkiga ühilduvasse seadmesse.</li> <li>Kui toiming on lõppenud, kuvatakse digikanalil nr 1 hetkel edastatav saade. Kui digikanaleid ei leita, kuvatakse analoogkanali saade.</li> <li>Kui häälestamine ei õnnestunud, vt "Digikanali käsitsi seadistamine" ja "Analoogkanali käsitsi seadistamine"</li> </ul>
	Teleri ülapaneeli nuppude kasutamine automaatseadistamiseks         1 Vajutage korduvalt, kuni kuvatakse "Auto Setup"         F         2 Sisenege menüüsse Auto Setup         TV
	③ Käivitage Auto Setup <sup>TV</sup> ■ N <sup>-</sup> .3mine telerirežiimile <sup>-</sup> F
	Analoogkanali kanalikoha muutmi. 1 Valige kanal, mille asetu Analogue Programme Edit Prog. Chan. Name Sound Sys. Color Sys. 2 CHail X YZ   SC1 Auto 3 CHail FTP   7 CHail CHail Chan. Same Sound Sys. Color Sys. 2 CHail X YZ   SC1 Auto 3 CHail FTP   7 CHail Chan. Sound Sys. Color Sys. 2 CHail X YZ   SC1 Auto 3 CHail FTP   7 CHail Chan. Sound Sys. Color Sys. 2 CHail X YZ   SC1 Auto 3 CHail FTP   7 CHail Chan. Sound Sys. Color Sys. 3 Chail FTP   7 CHail Chan. Sound Sys. Color Sys. 3 Chail FTP   7 CHail Sys. 3 Chail FTP   7 CHail Sys. 5 Chail Sys. 5 Cha
	<ul> <li>5 CH21 456 SC uto</li> <li>Kursor</li> <li>23:35 Profile 1</li> <li>Anal 3:50 n St. 23:35 Profile 1</li> <li>Anal 3:50 n St. 23:35 Profile 1</li> <li>Change category</li> </ul>
Analoogkanalite sortimine	■ Lisamiseks → Pc. , kinnitamis, iuta → roheline
Analogue Programme Edit	■ L' misek kollor → Cal', è 's asukont → kollane
<ul> <li>Kustutamine</li> <li>Lisamine</li> <li>Liigutamine</li> <li>Nime muutmine</li> <li>Helisüstoomine</li> </ul>	Progr. Edit Name and Sys.Colour Sys. GH21 Auto 3 Crit rP Sc1 Auto , cH22 4 56 5 Sc1 Auto CH22 4 56 5 Sc1
muutmi ∎ V <i>ä v</i> isü⊾ ాi n tmine	Kinnitage (maksimaalselt 5 tähemärki)
	<ul> <li>Heilsusteemi muutmine vastavalt signaalile</li> <li>Analogue Programme Edit Prog. Chan. Name Sound Sys. Colour Sys. 1 Cr433 12.3 Sct Auto 2 Cr421 KYZ</li> <li>Sct Auto 3 Cr421 FTP</li> <li>Sct Auto 5 Cr421 4 56</li> <li>Sct Auto Sct Auto</li> <li>Valige veerg Sct Auto Sct Auto</li> <li>Valige helisüsteem</li> <li>SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G SC2 : PAL I SC3 : PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L'</li> </ul>
	<ul> <li>Värvisüsteemi muutmine vastavalt signaalile</li> <li>Tavaliselt valige "Auto"</li> </ul>
	Analogue Programme Edit       Valige veerg "Colour Sys.         1       CH33       12.3       Sc1       Auto         2       CH21       XYZ       Sc1       Auto         3       CH21       FTP       Sc1       Auto         4       CH60       Sc1       Auto       Valige värvisüsteem

### Kanalite häälestamine



### Asetuste taastamine

Taastatakse teleri algsed asetused, st kanalid on häälestamata. Kõik asetused (kanalite ning pildi- ja helikvaliteedi jms) lähtestatakse.



# Sisendid

Sisendrežiimi hõlpsamaks tuvastamiseks ja valimiseks saate igale sisendile nime anda ning vahele jätta sisendid, mis ei ole ühegi seadmega ühendatud ("Sisendrežiimi valimine" → lk 14).

