



37182 Double Swing



PANGE TÄHELE!

Enne käru kasutuselevõttu lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke juhend hilisema kasutuse jaoks alles.

SVARĪGI!

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

DĒMESIO!

Prieš pradēdami naudoti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją išsaugokite.

TURVAKAARE EEMALDAMINE

Turvakaare eemaldamiseks vajutage selle mõlemal küljel olevatele nuppudele ja tõmmake turvakaar lahti.



Katterie




TURVARAKMED

Viige turvarakmete õla- ja jalga rihmad läbi vastavate avade (A) katteriides, istmes ja alatoes. Turvarakmete vöörihmad läbi vastavate avade (B) katteriides ning kinnitage metallrõngastega raami külge, nagu onisel näidatud viisil.


HOIATUS! Hoidke turvarakmeid kasutama kohe, kui Teie laps suudab iseseisvalt istuda.

HOIATUS! Kasutage koos vöörihmaga alati ka jalgevaehihma.

HOIATUS! Väikeste osade puhul esineb lämbumisoht. Enne kinnitamist või pärast eemaldamist hoidke turvarakmeid väljaspool laste käeulatust.



Turvarakmete kinnitamiseks suruge lukusteid avasse, kuni need klõpsatusega oma kohale lukustuvad.





Turvarakmete avamiseks vajutage lukusteid kokku ja tõmmake samal ajal rihmad lahti.

HOIATUS! Seadke turvarakmed alati lapsele sobivaks.

KAARVARI

Suruge kaarvarju kinnitid oma kohale raami külgedel olevatesse plasthoidikutesse (üks kummalgi küljel). Veenduge, et need lukustuvad klõpsatusega. Kinnitage kaarvarju tasku kuue haagiga kinnitusaasadesse vastu seljatuge.




Kaarvari on üles-alla reguleeritav.



ISTME KATTERIIDE EEMALDAMINE NÄITEKS PESEMISEKS


Avage jalgevaherihma trukid ja eemaldage turvakare katterie.



Avage trukid (5 kummalgi küljel), millega katterie raami külge kinnitatud.




Võtke ära istme katterie ning eemaldage see kate välja istme- ja seljatoeplaatidest.



PAKIKORVI EEMALDAMINE NÄITEKS PESEMISEKS

Avage kõik pakikorvi kinni hoidvad trukid.





Vankrikorv

Käru Double Swing vankrikorv, müüakse eraldi.



VANKRIKORVI RAAMI KÜLGE KINNITAMINE



Eemaldage turvarakmed, iste ja tuuletõrjar.

(A) Kinnitage vankrikorvi kinnitusjalad raami tagaosa külge.

(B) Lükake vankrikorvi ettepoole et oma nii, et selle kinnitusjalad kinnituksid raami esiosa külge.

(C) Vankrikorvi oma kohale kinnitamiseks suruge selle esiosas paiknevatel asenditel plastist lukustusklambreid ettepoole nii nagu joonis 1 näidatud.

HOIATUS!

Enne kasutamist kontrollige alati, kas vankrikorv on korralikult raami külge kinnitatud.

HOIATUS!

Ärge kasutage üle 3 cm paksust madratsit.



RATIŅU DAĻAS

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| Ⓐ Nolaižamais jumts | Ⓛ Šasiju salikšanas svira |
| Ⓑ Ierobežotais slēdzis | Ⓜ Atzveltnes ierobežotājs |
| Ⓒ Drošības siksnis | Ⓨ Nolaižamā jumiņa turētājs |
| Ⓓ Kājstarpes siksnis | Ⓩ Drošības siksnis |
| Ⓔ Kāju atbalsts | ⓐ Šasiju slēdzis |
| Ⓛ Grozāmais slēdzis | ⓑ Grozs |
| Ⓜ Grozāmais ritenis | ⓒ Bremze |
| Ⓨ Rokturis | ⓓ Ritenis |

DROŠĪBAS STIĒŅA NOŅEMŠANA

Noņemiet drošības stieni nospiežot abās pusēs esošās pogas un pēc tam izvelkot stieni ārā.



Pārvalka audums




DROŠĪBAS SIKSNA

Izveriet plecu un kājstarpes drošības siksnas caur pārvalka audumu, sēdekļa un atzveltnes atzveltni (A). Drošības siksnas drošības siksnas caur pārvalka audumu (B) un piespīriņiet pie rāmja ar metāla D veida gredzņiem, kā parādīts attēlā.


BRĪDINĀJUMS! Lietojiet drošības siksnas, kamēr bērns nevar sēdēt patstāvīgi.

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr kopā ar vidukļa siksnu lietojiet kājstarpes siksnu.

BRĪDINĀJUMS! Ierīces komplektā esošās sīkās detaļas var izraisīt nosmakšanas draudus. Glabājiet drošības siksnu bērniem nepieejamā vietā (pirms tās uzstādīšanas vai noņemšanas).



Saslēdziet drošības siksnas nospiežot to slēdžus turētājā, līdz tas ar klikšķi noslēdzas savā vietā.



Atlaidiet drošības siksnu slēdžus, nospiežot pogas uz slēdža un vienlaicīgi velkot siksnu ārā.



BRĪDINĀJUMS! Noregulējiet drošības siksnas, lai tās pareizi pielāgotos jūsu bērnam.

Guļamratiņu korpuss

Double Swing guļamratiņu korpusu var iegādāties atsevišķi.



GUĻAMRATIŅU KORPUSA PIESTIPRINĀŠANA PIE RĀMJA



Noņemiet drošības slēdzi, sēdekļa pārvalku un drošības stieni.

(A) Piestipriniet guļamratiņu korpusa pamatnes savienotājus uz aizmugurējā rāmja.

(B) Ievietojiet ratiņu korpusa priekšas daļu, kamēr priekšējie drošības slēdži ir uz priekšējā rāmja.

(C) Slēdziet ratiņu korpusu savā vietā, bīdot priekšējo savienotāju sarkanos plastmasa slēdžus uz priekšu, kā parādīts.

BRĪDINĀJUMS! Pirms ratiņu lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai ratiņu korpusa savienotāji ir kārtīgi sakabināti ar rāmi.

BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet matraci, biezāku par 3 cm.




VEŽIMĖLIČIUS



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ⓐ Gaubtas | Ⓜ Važiuklės užraktas |
| Ⓑ Rankenų tvirtinimo fiksuatorius | Ⓝ Krepšys |
| Ⓒ Rankena | Ⓞ Stabdis |
| Ⓓ Tarpkojos diržas | Ⓟ Ratukas |
| Ⓔ Kėbulų atrama | Ⓠ Važiuklės sulankstymo svirtis |
| Ⓛ Kėbulų apsaugos fiksuatorius | Ⓡ Atlošo fiksuatorius |
| Ⓜ Priekinis ratukas | Ⓢ Gaubto laikiklis |
| Ⓝ Rankena | Ⓣ Saugos diržai |
| Ⓓ Važiuklės sulankstymo svirtis | Ⓤ Važiuklės užraktas |
| Ⓔ Atlošo fiksuatorius | Ⓥ Krepšys |
| Ⓖ Gaubto laikiklis | Ⓦ Saugos diržai |
| Ⓛ Saugos diržai | Ⓧ Važiuklės užraktas |
| Ⓜ Važiuklės užraktas | Ⓨ Krepšys |
| Ⓝ Krepšys | Ⓩ Stabdis |
| Ⓞ Stabdis | Ⓡ Ratukas |
| Ⓟ Ratukas | |

LANKO NUĖMIMAS

Norėdami nuimti lanką, paspauskite abejose pusėse esančius mygtukus ir į save patraukite lanką.



Audinys




SAUGOS DIRŽAI

Pečių ir tarpkojo diržus perklijuokite pro kiaurymes (A) esančias apdangale, sėdynėje. Tarpkojo diržus perklijuokite pro kiaurymes (B) apdangale ir pritvirtinkite prie rėmo metaliniais D formos žiedais, kaip parodyta paveikslėlyje.


DĖMESIO! Diržus prisiokite iš karto, kai tik vaikas išmoksta pačiam sėdėti.

DĖMESIO! Kartu su juosmens diržu visada naudokite tarpkojo diržą.

DĖMESIO! Įsidėjęs į burną smulkias dalis mažylis gali užspringti. Prieš pritaisydami ar nuėmę saugos diržus, laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Diržus užfiksuokite diržų sagtis įkišę į laikiklį. Sagtys spragtelėjusios užsifiksuos.



Saugos diržus atlaisvinsite paspaudę laikiklio mygtukus ir tuo pačiu metu ištraukdami diržus.


DĖMESIO! Saugos diržus pareguliuokite taip, kad jie tiktų vaikui.

Lopšelis

Lopšelis *Double Swing* įsigyjamas atskirai.



LOPŠELIO PRITVIRTINIMAS PRIE VAŽIUOKLĖS



Nuimkite diržus, sėdėnėlę, lanką ir lanką.
(A) Lopšelio fiksuojant pritvirtinkite prie galinio rėmo.
(B) Lopšelio fiksuojant pritvirtinkite prie priekinio rėmo.
(C) Lopšelio fiksuojant pritvirtinkite paspaudę raudonus
plastinius klizgalius, taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

DĖMESIO! Prieš naudodami lopšėlį visada įsitinkinkite, kad
lopšelio fiksuojant tvirtai laikosi ant važiuklės.

DĖMESIO! Nenaudokite storesnio nei 3 cm čiužinio.