

Quick-Fill™

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Baterijomis veikianti pompa



DĒMESIO!


- Prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems.
- Stenkitės ant prietaiso neužpilti vandens ir nepalikite jo Lietuje.
- Nenukreipkite oro srovės į žmones.
- Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų ir neardykite prietaiso.
- Į prietaiso oro įpūtimo ir išleidimo angas neikiškite pašalinių daiktų.

KAD IŠVENGTUMĖTE MATERIALINĖS ŽALOS, ELEKTROS SMŪGIO, NUDEGIMŲ ARBA KITŲ SUŽEIDIMŲ, VYKDYKITE ŠIUOS REIKALAVIMUS IR VISUS INSTRUKCIJOJE ESANČIUS NURODYMUS.

NURODYMAI

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS

1. Atidarykite baterijų lizdo dangtelį. Žiūrėkite 1 piešinį.
2. Į baterijų lizdą įdėkite keturias D šarmines baterijas (IŠIGYJAMOS ATSKIRAI). Atsižvelkite į baterijų skyrelyje nurodytą poliarizaciją. Žiūrėkite 2 piešinį.
3. Uždėkite baterijų lizdo dangtelį. Žiūrėkite 3 piešinį.



PRIPŪTIMAS

1. Į pripūtimo angą įkiškite tinkamą antgalį ir pridėkite pompą prie daikto, kurio norite pripūsti, ventilio. Žiūrėkite 4 piešinį.
DĖMESIO: jeigu norite greičiau pripūsti, pompą be antgalio prijunkite tiesiai prie didelio daikto (pavyzdžiui, prie guminės valties arba didelio oro čiužinio) ventilio. Norėdami pripūsti nedidelį daiktą (pavyzdžiui, nedidelį čiužinį), naudokite tinkamą antgalį.
2. ĮJUNKITE POMPA – paspauskite „I“; IŠJUNKITE POMPA – paspauskite „O“. Žiūrėkite 5 piešinį.




4 PIEŠINYS: ANTGALIO PRITVIRTINIMAS

5 PIEŠINYS: JUNGIKLIS

ORO IŠLEIDIMAS

1. Į oro išleidimo angą įkiškite tinkamą antgalį ir pridėkite pompą prie daikto, iš kurio norite išpūsti orą, ventilio. Žiūrėkite 6 piešinį.
DĖMESIO: jeigu norite greičiau išleisti orą, pompą be antgalio prijunkite tiesiai prie didelio daikto (pavyzdžiui, prie guminės valties arba didelio oro čiužinio) ventilio. Norėdami išleisti orą iš nedidelio daikto (pavyzdžiui, nedidelio čiužinio), naudokite tinkamą antgalį.
2. ĮJUNKITE POMPA – paspauskite „I“; IŠJUNKITE POMPA – paspauskite „O“. Žiūrėkite 5 piešinį.




6 PIEŠINYS: ANTGALIO PRITVIRTINIMAS

5 PIEŠINYS: JUNGIKLIS


IŠSAUGOKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

VENTILIO NAUDOJIMO NURODYMAI




PRIPŪTIMAS


1. Patikrinkite, ar greito išleidimo kamščelis ir papildomas kamštis (išsigyjamas atskirai) yra gerai uždaryti.
2. Greito pripūtimo kamštelį sukite prieš laikrodžio rodyklę iki pasipriešinimo. Žiūrėkite 1a piešinį.
3. Atidarykite greito pripūtimo kamštelį. Žiūrėkite 1b piešinį.



4. Pompos pripūtimo jungtį įsukite į greito pripūtimo ventilių. Žiūrėkite 2 piešinį.
5. Palaukite, kol daiktas prisipildys oru (maždaug 80 %).
DĖMESIO: kad daiktas nesprogtų, jo per daug nepripūskite ir nenaudokite oro kompresorių.




6. Sulygiuokite ant kamščelio esančius ženklius su ant greito išleidimo kamščelio abiejų šonų esančiomis rodyklėmis stumkite kamštelį į vidų. Žiūrėkite 3a piešinį.
Norint uždaryti greito pripūtimo kamštelį, užsukite pagal laikrodžio rodyklę iki pasipriešinimo. Žiūrėkite 3b piešinį.




PRIPŪTIMAS VENTILIŲ (ĮSIGYJAMAS ATSKIRAI)


8. Patikrinkite, ar greito išleidimo kamštelis ir greito pripūtimo dangtelis yra gerai uždaryti.
9. Patraukite už liežuvėlio ir atidarykite pripūtimo kamštelį (įsigyjamas atskirai). Žiūrėkite 4 piešinį.



10. Pompos antgalį įstumkite į pripūtimo ventilių. Žiūrėkite 5 piešinį.
11. Palaukite, kol daiktas prisipildys oru (maždaug 80 %).
DĖMESIO: kad daiktas nesprogtų, jo per daug nepripūskite ir nenaudokite oro kompresoriaus.



12. Baigę pūsti, gerai uždarykite pripūtimo kamštelį (įsigyjamas atskirai). Žiūrėkite 6 piešinį.



REGULIAVIMAS

13. Jeigu daiktas pripūstas per daug, atidarykite greito pripūtimo kamštelį ir pakartokite 2-4 žingsnius nurodytus veiksmus.
14. Paspauskite vieną iš trijų ant greito pripūtimo ventilių žančių iškyšų ir išleiskite perteklinį orą.
DĖMESIO: nespauskite ir netraukite tarpiklio. Žiūrėkite 7 piešinį.
15. Jei daiktas yra pakankamai pripūstas, greito pripūtimo kamštelį įstatykite į savo vietą. Žiūrėkite 3 piešinį.

