

JUWEL®

LAT

AEROQUICK 420 AEROQUICK 290

Slēgta tipa komposta kaste

Uzstādīšanas instrukcija

Pareizi salikta komposta kaste kalpos ilgus gadus un būs labs palīgs mājsaimniecībā.

Komposta kastes daļas

	Daļas nosaukums	Aero Quick 420		Aero Quick 290	
		Daļas numurs	Rezerves daļas numurs	Daļas numurs	Rezerves daļas numurs
A	Slēgtā sānu siena	2	28305	2	28305
B	Sānu siena ar iztukšošanas atveri	2	28306	2	28306
C	Vāks un iztukšošanas lūka	3	28307	3	28307
D	Plastmasas fiksators	16	28362	16	28362
E	Stiprinājuma skava	4	28363	4	28363
F	Tīkls		10607	1	10607


- 1) Komposta kastes salikšana
Savienojiet slēgto sānu sienu (A) ar sānu sienu (B) (ar iztukšošanas atveri) apakšējā stiprinājuma vietā ar plastmasas fiksatora (D) palīdzību (sānu sienas jānosvītina uz leju). Salikšanas laikā sienu stiprinājuma vietas (1) ir viena pret otru. Savienojiet sānu sienas apakšējās stiprinājuma vietas ar fiksatoriem un vienlaikus pārbaudiet, lai vienādās sānu sienas būtu viena pret otru. Pēc četru sānu sienas pievienošanas komposta kastes korpus ir gatavs.
- 2) Izklājiet tīklu (F) izvēlētajā vietā, noliet tīkla stūri 45° leņķī un iespaidiet tos zemē. Novietojiet komposta kasti uz tīkla. Tīkls aizsargā komposta kastes saturu no cauzējiem un citiem kaitēkļiem, taču ļauj kompostēšanai nepieciešamajiem mikroorganismiem iekļūt kastē.
- 3) Ievietojiet vāku (C) ar virsmas vēlamajam atvēršanas virzienam un tikai tad savienojiet sienu vidējos un augšējos stiprinājumus ar atlikušajiem fiksatoriem. Pēc tam uzbīdiet četras skavas (E) uz kastes augšdaļā esošajiem stiprinājumiem. Ievietojiet abas iztukšošanas lūkas (C) no augšas stiprinājuma gropēs.
UZMANĪBU! Ja komposta kasti iztukšotu, pavelciet iztukšošanas lūku uz augšu. Tādējādi lūka netraucēs komposta iztukšošanu.

Kompostu izmantot kompostam?


Kompostā var likt gandrīz visus dārza atkritumus, lapas un pļautu zāli (ja ir iespējams, sajauktā veidā ar citiem atkritumiem), pārtikas pārpalikumus, kafijas un tējas biezumus kopā ar papīra filtriem, augļu un dārzeņu atlikumus, olu čaumalas. Gaļas atkritumu kompostēšana nav ieteicama. Kompostēt nedrīkst stiklu, metālu, plastmasu, krāsainu vai ar drukas krāsu apstrādātu papīru, sadzīves ķīmiju. Nelieciet komposta kastē karstus pelnus vai gailošanas ogles.

Ja ir iespējams, sasmalciniet visus organiskos atkritumus (zarus, veselus augļus un dārzeņus, kartupeļus u.tml.), lai mikroorganismu iedarbības virsma būtu pēc iespējas lielāka. Uzberiet uz 15–20 cm bieza komposta slāņa arī mazliet smalkas grants, zemes vai dzēstos kaļķus. Tas paātrina vielu sadalīšanos un samazina smaku izdalīšanos. Ja papildāt komposta kasti pirmo reizi, ir ieteicams kompostējamām vielām pievienot iepriekš pārdošanā esošus kompostēšanas līdzekļus.

Ievērojot kompostēšanas instrukcijas, atkritumi dažu mēnešu laikā pārvērtīsies par vērtīgu komposta augsni.



Uzbīdīet skavas (E) uz komposta kastes augšdaļā esošajiem izvirzījumiem.



Manību!
Nelieciet kompostu tēlnāstus peļņus vai gailošas ogles.