




Canon

IMAGE STABILIZER


10×30 IS



Kasutusjuhend

1 Rihma kinnitamine


- Kontrollige rihmast tõmmates, et see lahti ei tule.




2 Patareide paigaldamine

Pildistabilisaator töötab patareid toel. Kasutage kahe AA-koõdus leelis- või liitium-patareid või Ni-Cd-akut. Sisestage uued patareid patareisepesa kettel näidatud viisil. Vajutage pildistabilisaatori lülitile ja kontrollige, kas märgivalo süttib.

- Muud liiki AA-patareid ei soovitata nende väikese mahutavuse tõttu kasutada.
- Lisainfo saamiseks vaadake kasutusjuhendit patareid ja akude kohta.




3 Kui kannate prille, keerake okulaarivarjukid tagasi.



4 Maksimaalse efektiivsuse ning silmade minimaalse väsimise tagamiseks seadke okulaaride vahekaugus oma silmadele sobivaks (okulaaride vahekaugust reguleerimine).


Vaadake läbi binokli ning reguleerige binoklitorude omavahelist nurk nii, et vasak- ja parempoolne kujutis kattuvad.

- Okulaaride vahekaugust oma silmade vahel sobivaks reguleerides vaadake kauget objekti.




5 Terava kujutise saamiseks reguleerige prillist tugevust, mis kompenseerib vasaku ja parema silma nägemistugevuse erinevuse.

1. Sulgege parem silm ning vaadake vasaku silmaga vasakusse okulaari. Keerake teravdusrõngast, kuni objekti kujutis on terav.
2. Järgmisena sulgege vasak silm ning vaadake paremasse okulaari. Keerake teravdusrõngast reguleerirõngast ilma teravdusrõngast keeramata, kuni sama objekti kujutis on terav.




6 Teravdamine

Keerake teravdusrõngast, kuni objekti kujutis on terav.



7 Pildistabilisaatori kasutamine

Kui Te binoklit silmade ees hoiate ja läbi selle vaatate, võib kujutis väriseda ning seda on raske jälgida, kuna käte värin erinevate mõjude tõttu. Kasutage pildi stabiliseerimiseks pildistabilisaatorit. Pildistabilisaator töötab ainult siis, kui pildistabilisaatori lüliti on alla vajutatud. Pildistabilisaatori kasutamise ajal põleb märgutuli. Pildistabilisaatori sissejuhendamiseks hoidke pildistabilisaatori lüliti all ning kontrollige, kas märgutuli süttib.



Pildistabilisaatorit kasutatakse mitmesugustes olukordades. Pildistabilisaatorit saab kasutada ka siis, kui vaatleja viibib liikumas autos või rongis.



- Alati järgige tootja juhiseid, et vältida vigade tekkimist, mis võivad põhjustada pildistabilisaatori tõhusalt kompenseerida.
- Kui patareid hakkavad tühjaks saama, võib esineda ebatavalist heli ja vibratsiooni. See ei ole pildistabilisaatori tööhäire.
- Kui patareid ei ole paigaldatud, kuid Te vajutate pildistabilisaatori lülitile, vabastatakse muutuva nurgaga prismad, mille tulemusena on raske kujutist jälgida.