

Fisher-Price®

M7948

EST
LAT
LIT



LittlePeople®


Info toote kasutajale • Informācija klientiem

• Informacija klientams

- Kuna kasutusjuhend sisaldb olulist teavet, siis hoidke see alles.
- Mänguasi töötat nelja C/LR14-leelispatareiga (ei ole kaasas).
- Toote peab kokku panema täiskasvanu.
- Patareipesa avamiseks kasutage ristpeakruvitsat (ei ole kaasas).
- Saglabājiet šo instrukciju turpmākai uzzīnai, jo tajā ir svarīga informācija.
- Nepieciešamas četras C (LR14) **sārma baterijas** (nav iekļautas ierīces komplektā).
- Salikšanu jāveic pieaugušam.
- Bateriju ievietošanai nepieciešams darbarīks: krustveida skrūvgriezis (nav iekļauts ierīces komplektā).
- Išsaugokite šią instrukciju ateičai, neesot jo yra svarīgi informācijai.
- Žaislas veikia keturiomis C (LR14) **sārma baterijas** (komplekte nēra).
- Surinkti turi suaugēs asmuo.
- Bateriju lizdo dangteliumi atidala vti. Ūkia kryžminio ruktu lūpu (komplekte nēra).


Kokkupandavad osad • Saliekamās detaļas

- Rinkinys



Käivitage mootorid! • Iedarbiniet dzinējus!

• Užveskite variklius!



- Seadke raja põhja all olev toitelülitि asendisse ●.
 - Juhtige autod rajale.
 - Mootorite käivitamiseks keerake võtit!
- Märkus:** kui keerate võtit, lülitub rada 30 sekundiks tööle. Raja taaskäivitamiseks lülitage see võtit keerates välja ja uuesti sisse.
- Kiirendamiseks kasutage käigukangi.
 - Auto seadistamiseks tehke boksi peatus. Auto tagasi rajale veeretamiseks tõstke ramp üles.

- Būdiet trases pamatnē esošo barošanas pogu ieslēgtā pozīcijā ●.
- Uzbrauciet automašīnas uz trases.
- Pagrieziet atslēgu, lai iedarbinātu dzinējus!

Piezīme: kad pagriežsiet atslēgu, trase ieslēgsies uz 30 sekundēm. Lai atkal ieslēgtu trasu, pagrieziet atslēgu izslēgtā pozīcijā un pēc tam atkal ieslēgtā.


- Ātrākai braukšanai lietojiet pārslēgu.
- Iebrauciet remonta punktā, lai noregulētu automašīnu. Paceliet uzbrauktuvi, lai ieripinātu auto trasē.

- Po trasa esantī jungiklī nustatykite ī ● padēti.

- Ant trasos padēkite automobilus.
- Pasukite raktā ir užveskite variklius!

Pastaba: pasukus raktā, trasa *jsijungs* 30 sekundži. Norēdam i trasā vēl *jungti*, vēl pasukite raktā.

- Norēdam i važiuoti greičiau, ijjunkite pavaru svirti.
- Norēdam i pakeisti automobilio nūtymus, ijažiuokite ī automobilis remonto ir degalų papildytojā. Norēdam i užvaryti automobilu, pārslēgiko, pritaisykite tilteli.



Fiksēt vēidusōidu lõppu avage rambilt maha sōitmise värvav, et saaksite rajalt ära tulla.

- Kui Te autosid parasiagu ei kasuta, saate neid hoida tribüni taga.
- Pēc sacensībām atveriet uzbrauktuves vārtus, lai nobrauktu lejā.
- Kad automašīnas netiek lietotas, tās var nolikt uzglabāšanā aiz tribīnes.
- Pabaigē lenktynes atidarykite vartus ir nuvažiuokite nuo tiltelio.
- Nenaudojamus automobilus galite laikyt už tribūnos.