

OBH NORDICA

EST LAT



EASY SPRAY

Õlipihusti
Eiļas smidzinātājs



Enne esmakasutust

Täitke pudel õliga tähiseni „max fill”.

Asetage pihustiosa pudelile ja keerake see kinni.

Pange must pumpkork peale ja pudelisse rõhu tekitamiseks pumbake umbes 10 korda.

Kasutamine

- Vähesese rasvasisaldusega toidu valmistamisel pihustage enne praadimist või küpsetamist õli pannile või vormi.
- Pihustage õli salatile või makaroniroale.
- Pihustage õli grillrestile või -pinnale, **aga ÄRGE KUNN/ GI kasutage pihustit lahtise tule läheduses!**
- Ärge hoidke õlipihustit pliidi ega mõne teise soojusallika lähedal. Pudel on tehtud plastist ja võib kuumuse mõjul deformeeruda.
- Pihusti sobib hästi nii õli kui ka äädika pihustamiseks. Siiski on see mõeldud ainult vedelike kasutamiseks. Ärge lisage tahket ainet, sest need võivad pumbasisse kinni jääda ja pihusti ummistada.

Puhastamine

Täitke pihustipudel ühe kolmandiku tatuses kuuma veega ja lisage tilk nõudepesuvahendit.

Pumbake 10 korda, seejärel pihustage pudel sisu 10 sekundi jooksul.

Lõpuks täitke pihustipudel ainult kuuma veega ja korrake ülalkirjeldatud toimingut.

Ohutusnõuanded

1. **ÄRGE KUNN/ GI kasutage pihustit lahtise tule lähedal!**
2. Ärge hoidke õlipihustit pliidi ega mõne teise soojusallika lähedal. Pudel on tehtud plastist ja võib kuumuse mõjul deformeeruda.

Garantii

Seadmel on kehtivale seadusele vastav garantii tooraine- ja valmistusvigade korral. Toodet tagastades lisage ostukuupäevaga tšekk. Probleemide ilmnemisel võtke ühendust seadme müüjaga.

Toodud andmed võivad muutuda.

Pirms lietošanas

Piepildiet pudeli ar eļļu līdz „max fill” (maksimālā līmeņa) atzīmei.

Ievietojiet pudelē smidzinātāja detaļu ar caurulīti un aizgrieziet to ciet.

Uzlieciet vāciņu un sūknējiet aptuveni 10 reizes, lai radītu spiedienu pudelē.

Lietošanas norādījumi

- Iesmidziniet cepešpannā vai cepšanas formā pirms sākat cepšanu, lai izveidotu pagatavotu ēdienu ar zemu tauku saturu.
- Uzsmidziniet uz salātiem vai makaroniem.
- Uzsmidziniet uz grila restēm vai virsmas, **bet NEKAD nelietojiet smidzinātāju virs atklātas uguns!**
- Neuzglabājiet eļļas smidzinātāju plītnes vai citu siltuma avotu tuvumā. Pudele ir izgatavota no plastmasas un var tikt bojāta.
- Smidzinātājs lieliski darbosies ar eļļu un eļļainiem ēdieniem, kas ir paredzēti tikai šķidruma izsmidzināšanai, nepievienojiet garšvielas, jo tās var iesprūst sūknī un nobloķēt smidzinātāju.

Tīrīšana

Piepildiet smidzinātāja pudelē tīru ūdeni. Iesmidziniet un pievienojiet vienu pilienu trauku mazgāšanas līdzekli.

Sūknējiet 10 reizes, tad pievienojiet sāturu izsmidziniet 10 sekunžu laikā.

Pabeidziet tīrīšanu, pievienojiet smidzinātāja pudeli tikai ar karstu ūdeni un atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.

Drošības norādījumi

1. **NEKAD nelietojiet smidzinātāju virs atklātas uguns!**
2. Neuzglabājiet eļļas smidzinātāju plītnes vai citu siltuma avotu tuvumā. Pudele ir izgatavota no plastmasas un var tikt bojāta.

Garantija

Visas pretenzijas tiek pieņemtas un izskatītas atbilstoši pastāvošai likumdošanai. Pretenziju gadījumā ierīcei jāpievieno pirkumu apstiprinoši dokumenti. Ierīci jānogādā pie pārdevēja vai ierīces izplatītāja.

Ražotājam ir tiesības mainīt datus bez iepriekšēja paziņojuma.